

DENVER®

SW-161 okosóra



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

1. Érintőképernyő
2. Funkciógomb
3. Pulzusszám érzékelő
4. Töltőcsatlakozó



Töltés

1. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a számítógép, vagy egy hálózati adapter USB-portjához!
2. Csatlakoztassa az okosórát a töltőadapterhez!

Denver Smart Life alkalmazás

A Denver Smart Life alkalmazás automatikusan szinkronizálja az adatokat az eszköz párosítását követően, valamint beállítja az aktuális dátumot, időt.

Az alkalmazás letöltése

Keresse meg, és töltsse le a Denver Smart Life alkalmazást a Google Play áruházból, vagy az Apple App Store-ból, vagy az alábbi QR kódok beolvasásával!

Párosítás mobiltelefonnal

1. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot a mobiltelefonján!
2. Indítsa el a Denver Smart Life alkalmazást és adja meg az okosóra típusát, majd válassza ki a készüléket a listából!
3. Párosítsa a két eszközt!



iOS

Mobiltelefon kapcsolat megszüntetése

1. Indítsa el a Denver Smart Life alkalmazást a mobiltelefonján!
2. A beállítások között válassza a „Disconnect device” feliratot, majd törölje a párosítást!
3. iPhone esetében a fentieket követően, a telefon Bluetooth beállításánál törölje a párosított eszközök közül az okosórát!



Android

Ki- és bekapcsolás

3 másodpercig tartva benyomva a készülék funkciógombját! Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében a kijelző kikapcsol. A kijelző aktiváláshoz mozdítsa meg a csuklóját, vagy nyomja meg a funkciógombot!

Kezelés

- Menüképernyők: csúsztassa az ujját fel/le, vagy jobbra/balra az óra számlapján
- Funkció kiválasztása: a menüképernyőn érintse meg a szükséges ikont
- Kilépés a menüből: csúsztassa az ujját balról jobbra az óra számlapján


- Vissza a főképernyőre: röviden nyomja meg a funkciógombot
- Értesítések: a főképernyőn csúsztassa az ujját balról jobbra az óra számlapján




A kijelzőnézet megváltoztatásához érintse meg a kijelzőt és tartsa rajta az ujját 2-3 másodpercig. Jobbra/balra lapozva válassza ki a megfelelőt, majd bökje meg a kijelzőt.




Az információs menüpont alatt ellenőrizhető a Bluetooth kapcsolat, a ne zavarjanak állapot, az akkumulátor töltöttsége, valamint itt állítható a kijelző fényereje a napocsa ikon megérintésével. Tovább lapozva az aktuális időjárás tekinthető meg.



Multi-sport mód: ötféle sportmód közül választhat: séta, futás, kerékpár, teremsport és túrázás. Érintse meg a ikont a sport módba lépéshez, és válassza ki a kívánt tevékenységet!



Az okosóra folyamatosan rögzíti az edzés adatait. A sportolás befejezéséhez csúsztassa a képernyőt jobbra, és bökjön a stop gombra! Az adatok mentése megtörténik, és amennyiben az okosórát a Denver Smart Life alkalmazáshoz csatlakoztatta, akkor ott is megnézhetők.




Pulzusmérő: érintse meg a ikont a szívritmus megméréséhez! A pulzusmérő képernyő megbökésével az elmúlt 7 mérés eredményét ellenőrizheti. A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!




Alvásmonitor: érintse meg a ikont az alvásminőség ellenőrzéséhez! Az okosóra automatikusan monitorozza az alvási ciklust este 10 és reggel 9 óra között. A alvásmonitor képernyő megbökésével a hét alvási eredményeit nézheti meg. A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!



Emlékeztető: érintse meg a ikont a soron következő emlékeztető megtekintéséhez! Az időpontokat a mobiltelefon alkalmazásban lehet beállítani, illetve ki/bekapcsolni. Az adott időpontban a kijelzőn megjelenik az értesítés, és az okosóra rezegni kezd. A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!




Értesítések: csúsztassa a főképernyőt jobbra az értesítések megtekintéséhez! Az értesítések megjelenését a mobiltelefon alkalmazásban lehet beállítani, illetve ki/bekapcsolni. A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!



Időjárás: érintse meg a ikont az időjárás megtekintéséhez! Ha van mobiltelefon kapcsolat, a pozíció alapján aktuális időjárás információ látható. Kapcsolat hiányában kérdőjeles ikon jelenik meg. A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!



Fényképezőgép távirányító: távirányítva készíthet fényképeket a mobiltelefonnal. A funkció alvó üzemmódban (standby) lévő mobiltelefonnal nem használható! A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!



Zenelejátszó távirányító: távirányítva játszhat le a mobiltelefonon. A funkció alvó üzemmódban (standby) lévő mobiltelefonnal is használható! A kilépéshez csúsztassa a képernyőt jobbra!

Egyéb funkciók: lépésszámlálás, stopperóra, ülő munkát végzők figyelmeztetése, folyadékbevitelre figyelmeztetés, mobiltelefon megkeresése.