



CCT-1230

menetrögzítő kamera



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági utasítások

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és őrizze meg azokat későbbi használatra!

1. Figyelem, a termék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz!
2. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva a megrágás és a lenyelés elkerülésének érdekében!
3. A terméket 0-45 °C közötti hőmérsékleten kell üzemeltetni és tárolni! Ezen hőmérséklet-tartományokon túli üzemeltetés vagy tárolás befolyásolhatja a működést.
4. Soha ne nyissa ki a készüléket! A belsejében lévő, feszültség alatt álló alkatrészek megérintése áramütést okozhat. Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet.
5. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!
6. A készülék nem vízálló!
7. Folyadékok vagy idegen tárgyak behatolása a készülék belsejébe tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ez a helyzet áll fenn, azonnal hagyja abba a használatot!
8. A készüléket csak a mellékelt 12 V-os autódapterrel használja!
9. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mivel ez a termék működésének rendellenes működéséhez vezethet!
10. A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől!

Áttekintés

1. Képernyő
2. REST
3. Fel/Némítás
4. Menü
5. OK/Bekapcsológomb
6. Üzemmód
7. Le
8. Tápcsatlakozó
9. SD kártya olvasó
10. Vaku
11. Objektív
12. Mikrofon



Használat

Töltés

Csatlakoztassa a kamera USB portjához az autóstöltőt!

Be- és kikapcsolás

Ha a kamera az autóstöltőhöz van csatlakoztatva, akkor a motor indításakor automatikusan bekapcsol.

Ha nincs csatlakoztatva az autóstöltőhöz, akkor a bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot!

Kikapcsoláshoz nyomja meg ismét hosszan a bekapcsológombot!

Felvétel rögzítése

Ha a kamera az autóstöltőhöz van csatlakoztatva, a felvétel automatikusan elindul, és leáll, amikor elindítja vagy leállítja a motort.

Ha a kamera nincs csatlakoztatva az autóstöltőhöz, kapcsolja be a kamerát, és a felvétel elindításához nyomja meg röviden a bekapcsológombot! A felvétel leállításához nyomja meg ismét a bekapcsológombot!

Állókép készítése

Bekapcsolt kamera esetén nyomja meg röviden az üzemmód gombot a fényképezés üzemmód kiválasztásához! Ezután nyomja meg röviden az OK gombot a fénykép készítéséhez!

Visszajátszás

Bekapcsolt kamera esetén nyomja meg röviden az üzemmód gombot a visszajátszás üzemmód kiválasztásához, majd válasszon ki egy felvételt a FEL/LE gombokkal! Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott felvétel lejátszásához!

Videó beállítása

Videó üzemmódban nyomja meg röviden a menü gombot a videó beállítások eléréséhez, majd nyomja meg röviden ismét a menü gombot a beállításokhoz!

Fénykép beállítása

Fényképezés üzemmódban nyomja meg röviden a menü gombot a videó beállítások eléréséhez, majd nyomja meg röviden ismét a menü gombot a beállításokhoz!

Hibaelhárítás

Nem lehet fényképet készíteni és felvételt rögzíteni.

- Ellenőrizze, hogy a kártyán van-e elegendő szabad hely, vagy nincs lezárva!

Fájlhiba lép fel egy fénykép vagy felvétel lejátszásakor.

- A felvétel a kártya hibája miatt nem sikerült. Formázza újra a kártyát!

Égi vagy vízi jelenet rögzítésekor sötét kép látszik.

- A nagy kontrasztú jelenetek befolyásolják a kamera automatikus expozíciós funkcióját. Állítsa be manuálisan az EV értéket!

Felhős napon és környezeti fényben a szín nem megfelelő.

- Állítsa a féhőregyensúlyt automatikusra!

Csíkozódik a kép.

- A fény frekvenciája rosszul lett beállítva. Állítsa be 50 vagy 60 Hz értékre a helyi áram frekvenciának megfelelően!

A kamera lefagy.

- Indítsa újra a fényképezőgépet a RESET gomb segítségével!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.