



Quest 3

VR szemüveg és kontrollerek





Felhasználói kézikönyv

Használat

Használat előtt a dobozban található hálózati adapterrel és töltőkábellel tölts fel teljesen a fejszettet! Miután a fejszett teljesen feltöltődött, kövesse az alábbi utasításokat!

Előkészítés

Óvatosan távolítsa el a papírt a fejszett pántjáról, és vegye le a lencséről a fóliákat! Tartsa nyomva a fejszett bal oldalán található bekapcsológombot 3 másodpercig, vagy amíg meghallja a bekapcsolást jelző hangot! Megjelenik a Meta szimbólum a fejszeten. Vegye ki a szigeteléseket a vezérlőkből a papírfülek óvatos meghúzásával! A vezérlőket az állítható pántok segítségével tudja biztonságosan rögzíteni a csuklójára. A vezérlők bekapcsolásához tartsa nyomva a bal vezérlőn a  gombot és a jobb vezérlőn a  gombot egyszerre! 2 másodperc nyomva tartás után villogó fehér fény és haptikus válasz jelzi, hogy a vezérlők készen állnak a használatra.

Innentől kezdve a fejszeten belüli oktatóprogram első részén haladhat végig, beleértve a nyelv kiválasztását és a Wi-Fi-hez való csatlakozást, mielőtt a beállítaná a viseléshez. Szoftverfrissítés előtt mindig csatlakoztassa a fejszettet töltőhöz!

Viselés és beállítás

Az osztott felső pánttal, a lencseállító kerékkel és a szemkimélő gombokkal a fejszett kényelmes illeszkedésének elérése még soha nem volt ilyen egyszerű.

A megfelelő illeszkedés biztosítása:

- Kezdje a felső pánt meglazításával, majd helyezze az arcához a legkényelmesebb pozícióba! Az arc és a párna közé kerülő hajszálatokat simítsa el!
- Húzza a hátsó pántot a tarkójára, majd állítsa be az osztott felső pántot! A copfot húzza át az osztott felső pánt nyílásán!
- Állítsa be a felső pántot, hogy ne terhelje az arcot, de kényelmesen a helyén maradjon!
- A fejszett szögét úgy állíthatja be, hogy az oldalsó karokat felfelé vagy lefelé dönti.
- A fejszett bal alsó részén található lencseállító kerékkel állítható a lencsék közti távolság. Úgy állítsa be, hogy a fejszettben a képi megjelenítés tiszta és vizuálisan jó legyen!
- A fejszett kikapcsolt állapotában a mélységállító gombok segítségével azt is beállíthatja, hogy a lencsék milyen messze legyenek az arcától vagy a szemüvegétől.

A beállításhoz óvatosan döntse felfelé a fejszett oldalsó karjait!

Keresse meg a lencsék melletti mélységállító gombokat az arcfelületen belül!

Tartsa nyomva a gombot az egyik oldalon, miközben a betét szélét tartva csúsztassa azt előre vagy hátra a kívánt távolság beállításához!

Ismételje meg ezt a másik oldalon, hogy a beállítás mindkét oldalon azonos legyen!

Párosítás a mobilalkalmazással

A Meta Quest mobilalkalmazás a fejszett társaként működik, lehetővé téve az áruház böngészését, alkalmazások vásárlását, letöltését és távoli telepítését, a készülék beállításainak testreszabását, az élmény átvitelét telefonjára vagy bármely Chromecast kompatibilis eszközre, és még sok minden mást.

Tölts le a Meta Quest mobilalkalmazást, lépjen be vagy hozzon létre egy fiókot!

A fejszett, az alkalmazásai és az alkalmazásbolt használatához Meta fiók szükséges! Meta fiókot az interneten is beállíthat az <https://auth.meta.com> oldalon.

Az alkalmazás lehetőségei:

- Az értékesítések és a közelgő megjelenések megjelenítése.
- VR alkalmazások vásárlása, letöltése és távoli telepítése.

- VR alkalmazások böngészése és kezelése.
- A fejsett testre szabása.
- A VR kép átküldése mobilkészülékre vagy Chromecast kompatibilis készülékre.
- A fejsett beállítása.

Rendszerkövetelmények:

- Apple iOS 13.4 vagy újabb
- Android 5.0 vagy újabb

Előfordulhat, hogy a mobilalkalmazás nem működik táblagépeken vagy más eszközökön.

A mobilalkalmazás letölthető a [Google Play Áruház](#)ból, illetve az [Apple App Store](#)-ból.

A mobilkészüléknek csatlakoznia kell Wi-Fi hálózathoz, és aktívnak kell lennie Bluetooth kapcsolatnak, hogy a mobilalkalmazás alkalmas legyen a fejsett beállításához!

Ha a mobilalkalmazást nem támogatott mobilkészülékre telepíti, problémákat tapasztalhat a fejsett beállításakor.

Ha befejezte az aktiválást a mobilalkalmazással, a végső beállítást elvégezheti a fejsettrel.

A Meta Quest mobilalkalmazást nem kell minden alkalommal elindítania, amikor a fejsettet használja, de a kezdeti párosítási és beállítási folyamat elvégzéséhez szüksége lesz rá.

A bejelentkezés után koppintson a Menü, majd az Eszközök elemre!

Az alkalmazásnak most már automatikusan párosítania kell a fejsettrel és a vezérlővel.

Ha az alkalmazás nem párosodik automatikusan:

- Vegye fel a fejsettet, és keresse meg az 5 számjegyű párosítási kódot!
- A Meta Quest mobilalkalmazásban írja be az 5 számjegyű kódot!
- A kód beírása után a fejsett elkezd a párosítást az alkalmazással.

Győződjön meg róla, hogy a Meta Quest mobilalkalmazást a legújabb verzióját használja!

Ha nem látja a fejsett hozzáadásának lehetőségét az alkalmazásban, akkor frissítse, nyissa meg újra az alkalmazást és ismét próbálja meg!

Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth és a közeli eszközökkel való megosztásnak is bekapcsolva kell lennie ahhoz, hogy a mobilkészüléket a fejsettrel párosíthassa!

Ha továbbra sem sikerül a Meta Quest 3 beállítása, segítségért forduljon a Meta Store ügyfélszolgálatához!

Miután befejezte a Meta Quest 3 beállítását a Meta Quest mobilalkalmazással, a Quest Link vagy Air Link segítségével csatlakoztathatja a fejsettet a számítógépéhez is.

A headset biztonságban és jó állapotban tartása

Karbantartás

Tartsa távol a fejsettet a napfénytől, mert maradandó károsodást okozhatnak a külső részén, a lencséken és a képernyőn!

Védje a fejsettet, amikor nem használja! A Meta Quest 3 elülső kamera lencsési üvegből vannak, így védje őket a karcolástól és az ütődéstől! A fejsetthez egyedi tervezésű tokot kínálunk a Meta Store áruházban, így biztonságosan lehet tárolni és szállítani.

A kamera és a lencsék tisztításához használjon száraz mikroszálas kendőt! Ne használjon folyékony vagy vegyi tisztítószereket!

A pántok és az arcpárna tisztításához használjon nem súroló hatású antibakteriális törölkendőt! Ne használjon alkoholt vagy súrolószeres tisztítószert! Szükség esetén az arcpárnát enyhén szappanos kézzel szabad tisztítani.

A fejsett érzékelői és nyílásai a használat során port és törmeléket gyűjthetnek. Ezek sűrített levegővel óvatosan tisztíthatók.

Töltés

A fejszett beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet a mellékelt hálózati adapterrel és USB-C töltőkábelrel lehet tölteni.

Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel egyik végét a hálózati adapterhez, a másik végét a fejszett bal oldalán található USB-C aljzathoz!

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba!

A fejszett oldalán lévő LED jelzi a töltöttség állapotát. Ha narancssárga, a fejszett töltődik, ha zöldre vált, teljesen feltöltődött.

Állapotjelzők

Oldalsó állapotjelző

Világító fehér - bekapcsolva

Világító zöld - teljesen feltöltve

Világító narancs - töltés alatt

Világító piros - hibás akkumulátor

Elülső állapotjelző

Világító fehér - külső érzékelők aktívak

Villogó fehér - élő közvetítés folyamatban

Újraindítás

Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a Kikapcsolás felirat a képernyőn! Válassza az Újraindítás lehetőséget!

Ha a fejszett nem reagál, vagy szokásos módon nem lehet újraindítani, akkor kényszer újraindítást kell alkalmazni. Tartsa nyomva a bekapcsológombot legalább 30 másodpercig! Várjon további 30 másodpercet, és ha a fejszett nem kapcsol be automatikusan, nyomja meg a bekapcsológombot, és várja meg a bekapcsolást!

Gyári visszaállítás

Ha problémák adódnak a fejszettel, vagy törölni kell az összes adatot, elvégezhető a gyári visszaállítás. A folyamat mindent töröl a fejszetről, és visszaállítja azt a gyári alapállapotba. A gyári visszaállítás visszafordíthatatlan, és eltávolít minden tartalmat a fejszetről, de nem távolítja el a Meta fiókból vásárolt vagy letöltött tartalmakat.

Elvégzés mobil eszköz segítségével

- Indítsa el a Meta Quest alkalmazást!
- Koppintson a Menü, majd az Eszközök elemre!
- Válassza ki a csatlakoztatott fejszettet!
- Koppintson a Fejszett beállításaira, majd válassz a Speciális beállításokat!
- Válassza a Gyári visszaállítás, majd a Visszaállítás lehetőséget!

Elvégzés a fejszett használatával

- Kapcsolja ki a fejszettet!
- Tartsa nyomva a bekapcsoló és a hangerő- gombot egyszerre, a kezdő képernyő megjelenéséig!
- A hangerőgombokkal válassza a Factory Reset lehetőséget, majd nyomja meg a bekapcsológombot!
- A hangerőgombokkal válassza az Igen gombot, majd nyomja meg a bekapcsológombot!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Meta termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.