

TESLA

TESLA AirCook Q10

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook Q10 Forrólevegős sütőt választotta.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.

- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék megfelelő használata meghosszabítja a használati idejét.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS

A sütő bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- Az áramütés elkerülése érdekében a készülék belsejébe ne juttasson vizet vagy más folyadékot.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel a helyi névleges feszültségnek.
- A készüléket ne kapcsolja ki a kábel kihúzásával.
- A sütőt nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.
- Használat után mindig húzza ki hálózati csatlakozót.
- Ha a tápkábel megsérült, a balesetek elkerülése érdekében a kábelt hivatalos TESLA szervizközpontban vagy hivatalos szakszervizben kell cseréltetni.
- Védje a tápkábelt a forró felületektől.
- Járjon el fokozott óvatossággal, ha a készüléket gyerekek közelében használja.
- Gyerekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Működés közben a sütőt ne hagyja felügyelet nélkül.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a készüléket és ne használja a kezelőpanelt.
- A készüléket ne használja tűzhelyen, főzőlapon.
- A készüléket csak a felhasználói kézikönyvben leírt célokra használja.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt és hagyja kihűlni a készüléket.
- Ne használja szabadban.
- Ne használja a készüléket nagyon meleg, poros vagy párás környezetben.
- Ne próbálkozzon a készülék javításával, mivel az áramütés veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.
- Tartsa távol tűzveszélyes és illékony anyagoktól.
- Ha a készüléket helytelenül, professzionális vagy nagyüzemi célokra, vagy nem a használati utasításban leírtak szerint használják, a jótállás érvényét veszti.
- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).




FIGYELEM, FORRÓ FELÜLET

- NE tegye a készüléket gyúlékony felületre! A készüléket csak hőálló felületen vagy szilikon alátétén használja.
- Használat közben a tartály felforrósodik és használat után is forró marad. Járjon el fokozott óvatossággal.
- A meleg felületek megérintése égési sérüléseket okozhat.
- Az edény mozgatásához használja a fogantyút. Az edény kiemelésekor ügyeljen a kiáramló gőzre, mivel az súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Szállítás előtt a sütőt hagyja hűlni legalább 30 percig.

VEZÉRLŐPANEL SZIMBÓLUMOK



Hőmérséklet beállítás



Növel/Csökcent

Hőmérséklet és idő beállítása



Hasáburgonya

200°C/25 perc



Baromfi (szárny)

200°C/30 perc



Baromfi

200°C/45 perc



Be/Ki kapcsolás



Sütés időtartam



Manuális beállítás

Hőmérséklet és idő beállítása



Borda/Steak

200°C/25 perc



Hal

200°C/20 perc



Üzem mód beállítás








Sütés indítás/Szünet









A fenti értékek csak tájékoztató jellegűek. Mindig ellenőrizze, hogy az alapanyagok elkészültek-e. Szükség esetén a sütést kapcsolja be még pár percre, azonos hőfokon.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A TESLA AirCook Q10 kiváló kiegészítője lehet a TESLA multifunkcionális kuktának. A kuktában elkészült ételeket ízletesebbre készítheti a forró levegő segítségével, például ropogósabbra sütheti a felületüket.

1. A sütőt helyezze vízszintes, stabil felületre.
2. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
3. Helyezze be a rozsdamentes acél belső edényt.
4. Tegye az edénybe az alapanyagokat.
5. A sütőt csatlakoztassa a hálózatra.
6. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal válassza ki az üzemmódot.
7. A különböző üzemmódokban a Hőmérsékletet  és a Melegítés időtartamot  a 

gombokkal lehet beállítani.

8. A „Manuális beállítás“ kiválasztásához nyomja meg az  gombot. A Hőmérsékletet  és a Melegítés időtartamot  a   gombokkal lehet beállítani.
 9. A sütés elindításához nyomja meg a  gombot.
- Sütés közben a készüléket leállíthatja a  gomb megnyomásával. Visszakapcsoláshoz nyomja meg újra a  gombot.
 - A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a húskéteket sütés közben egyszer vagy kétszer rázza össze vagy keverje meg, így a felső oldaluk nem szárad ki, hanem egyenletesen sülnek és ropogósak lesznek. A hús szeleteket, pl. steak, sütés közben fordítsa meg, így azok egyenletesen sülnek át. A hasábburgonya ropogósabb lesz, ha egy kevés olajat kever hozzá.
 - Ellenőrizze, hogy az alapanyagok elkészültek-e. Ha még nem, kapcsolja vissza a készüléket és néhány perccel növelje a beállított időt, és süsse azonos hőfokon.

FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA. KIZÁRÓLAG FEDŐVEL HASZNÁLJUK, AMELY 250 ° C HŐMÉRSÉKLETRE VONATKOZIK.

A készülék tisztítása

- A készüléket hagyja teljesen kihűlni.
- Tisztítsa meg minden használat után vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
- Tisztításhoz használjon nedves törlerongyot és semleges mosószert.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Megoldás
A sütő nem működik.	Ellenőrizze a készülék hálózati csatlakoztatását
Az étel nincs teljesen átsülve.	Tegyen kevesebb ételt a tartályba.
	Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt.
Az étel nem sül egyenletesen.	Az egymásra vagy túl szorosan rakott alapanyagokat meg kell rázni vagy keverni.
Az étel nem elég ropogós.	Az étel ropogósabb lesz, ha egy kevés olajjal bekenik.
A készülékből fehér füst jön.	Az első használat közben kevés füst távozhat a készülékből, ez normális jelenség.
	Ellenőrizze, hogy az acél tartály tiszta és zsírmentes.
	Zsíros ételek sütése közben a zsíradék kiszivároghat a külső tartályba. Ettől fehér füst képződhet, ez normális jelenség és nem befolyásolja a sütést. Kezelje óvatosan a tartályt.
A kijelzőn az „E1“, „E2“ vagy „E4“ hibakód jelenik meg.	A készülék meghibásodott, kérjük vegye fel a kapcsolatot a TESLA márkaszervizzel.
A kijelzőn az „E3“ hibakód jelenik meg.	A sütő túlmelegedett. Várjon 20 percet, majd folytassa a sütést.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. slozka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy a csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.