

DENVER

SW-160 okosóra



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés



1. Érintőképernyő
2. Funkciógomb
3. Pulzusszám érzékelő
4. Töltőcsatlakozó

A készülék töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel a számítógép, vagy a hálózati adapter USB-portjához.
2. Csatlakoztassa a karpántot a töltőállványhoz.



Ki-és bekapcsolás

Bekapcsolás

- Tartsa benyomva a készülék érintőgombját!
- Aktiválódik az karpánt kijelzője.
- A pontos idő és dátum a készülékkel párosított mobiltelefonra letöltött Denver Life alkalmazáson keresztül szinkronizálódik.

Kikapcsolás

- Tartsa benyomva a készülék érintőgombját!

Alvó üzemmód

Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében a kijelző kikapcsol.

A kijelző aktiváláshoz fordítsa el a csuklóját, vagy érintse meg a funkció gombot!

A készülék párosítása a Denver Life alkalmazással

A Denver Life alkalmazás automatikusan szinkronizálja az adatokat az eszköz párosításakor és már élvezheti is a további funkciókat.

Az alkalmazás letöltése

Keresse meg, és töltsse le a Denver Life alkalmazást a Google Play áruházból, vagy az Apple App Store-ból, vagy az alábbi QR kódok beolvasásával!



Android



iOS

1. Kapcsolja be a készüléket!
 2. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot a mobiltelefonján!
 3. Indítsa el a Denver Life alkalmazást a mobiltelefonján és állítsa be a személyes adatait!
 4. A párosításhoz érintse meg a „Connect device” feliratot!
 5. Válassza ki a „SW-160 smart watch” készüléket a listából!
 6. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez!
- A sikeres csatlakozás után a készülék és a mobiltelefon adatai automatikusan szinkronizálódnak.

Funkciók


Az órával mért adatok bármikor szinkronizálhatóak a mobilkészülékével a Denver Life alkalmazáson keresztül.

Navigáció a menüben

1. A funkció gomb többszöri lenyomásával válthat a menüpontok között.
2. A funkció kiválasztásához és aktiválásához tartsa lenyomva a gombot!
3. Visszalépéshez tartsa lenyomva a funkció gombot!

Kijelző-nézetek közötti váltás

A váltáshoz tartsa lenyomva a funkció gombot kezdőképernyőn.




Lépésszámláló / Kalória / Távolság

Kijelzi a lépésszámot, az elégetett kalóriák számát és a megtett távolságot.

Multi-sport mód

Ötféle sportmód közül választhat: séta, futás, kerékpár, beltéri sportok és túrázás. Érintse meg a funkció gombot az edzés szüneteltetéséhez, majd az edzés leállításához érintse meg a gombot! Amennyiben egy sporttevékenység kevesebb, mint 1 perig tart, az adatokat nem menti el a készülék.



Pulzusmérés - Az aktuális pulzusszámot méri.



Alvásminőség figyelés - a készülék automatikusan monitorozza az alvási ciklust (éber alvás, mély alvás). Ezekről a telefonos alkalmazásban kaphat információkat.



Ébresztő - a készülék vibrálással figyelmeztet az alkalmazásban beállított időpontban. A beállított időpont az ébresztő menüben látható és változtatható.



Értesítések - megjeleníti a bejövő hívásokat, az SMS-eket, a különböző üzenetküldő alkalmazásoktól kapott értesítéseket (WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter).



Időjárás - csatlakoztatott okostelefon esetén a készülék meg tudja jeleníteni várható időjárást.



Egyéb funkciók - ebben a menüben a következő funkciók érhetők el: stopperóra, zenelejátszó vezérlés, emlékeztetők, az óra szoftververziója. Használja az órát zenelejátszója vezérlőjeként! A csatlakozást követően, elindíthatjuk, megállíthatjuk a lejátszást, valamint lépkedhetünk a számok között.