



VPL-120
lemezjátszó



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a terméket, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra!

A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!

Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, nehogy megrágnák, vagy lenyeljék!

A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ez alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.

Soha ne szedje szét a terméket! Az elektronika megérintése érintés áramütést okozhat.

Javítást, szervizelést csak szakképzett személy végezhet!

Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!

Övja hallását a túlzott hangerőtől, ami károsodást okozhat!

A készülék nem vízálló. Ha nedvesség kerül bele, az tüzet, áramütést okozhat. Ilyenkor azonnal hagyja abba a használatot!

Csak a mellékelt adaptert használja! A közvetlen dugaszolható adaptert leválasztó eszközként használják, ezért ügyeljen arra, hogy a konnektor körül legyen hely a könnyű hozzáférés érdekében!

Ne használjon nem eredeti tartozékokat a készülékkel, mert a működés rendellenessé válhat!

Áttekintés



1. Fedélzár
2. Fedél
3. Hangszedőkar
4. Hangszedőkar emelő
5. Autostop
6. Főkapcsoló/Hangerő
7. Hangszóró
8. Fogantyú
9. Hangszedő
10. Sebességállító gomb
33/45/78
11. Fejhallgató kimenet



12. Tápcsatlakozó
13. Hang bemenet
14. Hang kimenet R
15. Hang kimenet L

Használat

Győződjön meg arról, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel! Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülékhez!

Erősítő csatlakoztatása

Miközben a beépített hangszórókkal hallgathatja új lemezjátszóját, csatlakoztathatja meglévő Hi-Fi rendszeréhez. A lemezeket hallgathatja a beépített hangszórókon keresztül,

vagy csatlakoztathatja a meglévő audiorendszerhez. RCA kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a hang kimeneti aljzatokat a keverő vagy az erősítő vonali bemenetéhez!
Piros dugó - R (jobb) csatorna
Fehér dugó - L (bal) csatorna

Hanglemez lejátszása

Helyezze a választott lemezt a lemezjátszóra! Ha szükséges, helyezze a kislemezsadaptert a tányérra! Állítsa be a kívánt lejátszási sebességet a sebességállító kapcsolóval! Kapcsolja be a lemezjátszót és vegye figyelembe, hogy ez a gomb a hangerőt is szabályozza! Vegye le a lejátszótűvédő kupakot! Oldja ki a hangszedőkar rögzítőt, majd emelje fel az emelővel a hangszedőkart! Mozgassa a kart a lemez első sávja fölé és a tányér automatikusan elkezd forogni! Az emelővel lassan engedje le a kart a lemezre!

Amikor a lemez végére ér, a lemezjátszó automatikusan leáll, amennyiben az Autostop kapcsoló ON állásban van. OFF állásban addig forog, amíg a hangszedőkar vissza nem kerül a helyére. Emelje fel a kart, és helyezze vissza a helyére! Helyezze vissza a védőkupakot a lejátszótűre, és rögzítse a hangszedőkart!

Kapcsolja ki a lemezjátszót!

Felvétel számítógépre

Töltse le és telepítse fel az Audacity szoftvert (<https://www.audacityteam.org/>)! Dugja be az USB kábelt a lemezjátszó hátuljába, a másik végét pedig a számítógép USB aljzatába! Indítsa el az Audacity szoftvert!

A lejátszás rögzítése előtt kattintson a **Szerkesztés** (Edit) menüben található a **Beállítások** (Preferences) lehetőségre! A **Hang beállítások** (Audio Settings) ablak Felvétel (Recording) részében nyissa meg az **Eszköz** (Device) legördülő menüt , majd válassza az **USB PnP Audio Device** lehetőséget! Állítsa a **Csatornák** (Channels) lehetőséget a **Sztereó** opcióra! Most elindíthatja a felvételt!

A program további kezelésével kapcsolatban használja a kézikönyvét!

Karbantartás

A lejátszótű cseréje



Oldja ki a hangszedőkar rögzítőt!



Vegye le a lejátszótűvédő kupakot!



Óvatosan vegye ki a hangszedőt!



Húzza le a vezetékeket a hangszedőről!



A behelyezéshez fordított sorrendben járjon el, megfelelően dugja fel a vezetékeket, majd óvatosan tegye a helyére a hangszedőt! A művelet végrehajtása közben járjon el rendkívül óvatosan, hogy megővja a hangszedőkart és a vezetékeket a sérüléstől.

Műszaki jellemzők

- Fordulatszám: 33 1/3, 45, 78
- 2×1 W beépített sztereó hangszóró
- USB Type-B PC kimenet
- 3,5 mm jack fejhallgató kimenet
- 3,5 mm jack hang bemenet
- 2×RCA hang kimenet
- Méretek: 352×123×265 mm
- Tömeg: 3 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.