



IOC-233

kültéri, vezeték nélküli biztonsági kamera



ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Üzembe helyezés

Töltse le a **Tuya Smart** alkalmazást! Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Ezután adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz! Az 5 GHz-es Wi-Fi hálózat nem támogatott!

Kamera hozzáadása

1. Csatlakoztassa a kamerát áramforráshoz! Várjon kb. 20 mp-et amíg a „Camera starts” hangjelzés nem hallható! További 20-30 mp múlva a „Please configure network” hangjelzés hallható.
2. Amennyiben alapállapotba kell állítani a kamerát, tartsa nyomva a kamera alján található fedél alatt lévő RESET gombot pár másodpercig, amíg egy hangjelzés nem hallható!
3. Az alkalmazásban nyomja meg a sarokban található **+** gombot, majd válassza az **Camera & Lock** kategóriát!
4. Válassza az **Smart Camera (Wi-Fi)** lehetőséget!
5. A kamera állapotjelzője gyors villogással jelzi, hogy készen áll a csatlakozásra. Ha nem, akkor állítsa a kamerát alaphelyzetbe! Ezután érintse meg a **Next** gombot!
6. Válassza ki a hálózatot és adja meg a Wi-Fi jelszót!
7. A mobilkészüléken megjelenő QR kódot 15-20 cm távolságban helyezze közvetlenül az objektív elé! A beolvasás pár másodpercen belül megtörténik, amit a kamera hanggal jelez. Amennyiben hallja a megerősítő hangot, érintse meg az **I Heard a Prompt** gombot!
8. A sikeres kapcsolódást a **Added successfully** képernyőüzenet jelzi és a „Camera online” hangjelzés hallható.

Érzékelési riasztás beállítása

Válassza az **Detection Alarm Settings** opciót, és kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelést! Ha be van kapcsolva, az észlelt mozgások értesítést küldenek. Az értesítések az alkalmazásban ellenőrizhetők.

A riasztás érzékenységi szintje beállítható.

- Alacsony érzékenység – érzékel minden mozgást 5 méteren belül
- Közepes érzékenység – érzékel minden mozgást 10 méteren belül
- Nagy érzékenység – érzékel minden mozgást 15 méteren belül

A kamera eltávolítása

Koppintson az **Remove Device** elemre, ha törölni szeretné a kamerát az alkalmazásból!

Micro SD kártya

A Micro SD kártya nem tartozék. Az eseményrögzítéshez, illetve a folyamatos rögzítéshez használható. A maximális tárolókapacitás elérésekor automatikusan felülírja a legrégebbi felvételeket, törli a legrégebbi felvételt, és lecseréli az új felvételre. A fontosabb felvételeket a micro SD kártyáról másolja számítógépre vagy másik adathordozóra! A rögzített videók a Lejátszás ikon megérintésével tekinthetők meg.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.