

# Használati Útmutató

## myPhone Halo A+

Gyártási szám: 202112

### Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék .....	55
Biztonság.....	56
Csomag tartalma.....	58
Specifikáció.....	59
Készülék részei, funkciók és gombok.....	59
A telefon be-/kikapcsolása .....	62
A SIM-kártya, memória-kártya és akkumulátor behelyezése ...	62
Akkumulátor töltése.....	62
Véletlen nyelv váltás .....	63
Gyári beállítások .....	63
Hibakeresés .....	63
Készülék karbantartás .....	64
Elektromos hulladék elhelyezése .....	65
Használt akkumulátor elhelyezése.....	65

FIGYELEM	Nyilatkozat
A gyártó nem vállal felelősséget a mobiltelefon nem megfelelő használatából vagy a fenti ajánlások be nem tartásából származó helyzetek következményeiért.	A szoftver verzió előzetes jelzés nélkül frissülhet. A képviselő fenntartja a jogot, hogy döntsön a fenti utasítások helyes értelmezéséről.

### ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

**A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos jelen**

**útmutató sokszorosítása, másolása, lefordítása, átdolgozása, továbbítása, megosztása, tárolása, mind mechanikai beleértve bármilyen eszközön tárolt, vagy továbbított adatokat, fénymásolatokat.**

Kérem, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót használat előtt. Az útmutatóban leírtak a mobil mobiltelefon alapbeállításaira vonatkoznak. Az útmutató legújabb verziója a cég honlapján található:

**[www.myphone.pl/qr/myphone-halo-a-plus](http://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-a-plus)**

A telepített szoftver verziójától a mobilszolgáltatótól, alkalmazások, a SIM kártyától vagy az földrajzi helytől függően egyes leírások ábrák eltérhetnek a valóságtól.

### **Biztonság**

#### **–TÖLTŐÁLLOMÁSOK–**

Mindig kapcsolja ki a készüléket tankolás idejére. Ne használja a készüléket vegyszer közelében.

***FIGYELEM!*** *Olyan helyeken, ahol robbanás veszélye állhat fenn (pl. benzinkút, vegyipari gyárak stb.), ajánlott a készülék kikapcsolása. Kérjük, tartsa be a GSM eszközökre vonatkozó előírásokat, szabályozást.*

#### **–SEGÉLYHÍVÁSOK–**

Egyes területeken, és körülmények közt a segélyhívások indítása nem lehetséges. Ajánlott más módot találni a segélyhívásra, amennyiben gyenge lefedettségű területen tartózkodik.

#### **–SZAKSZERVÍZ–**

A termék javítását kizárólag szakember végezheti, az arra kijelölt hivatalos szervizben. Nem szakszerviz által végzett javítás a jótállás elvesztésével jár.

### **–HASZNÁLAT FELÜGYELET MELLETT –**

Gyermekeknek, műszaki elektronikai termékek használatában nem jártas embereknek, és csökkent értelmi képességű személyeknek nem ajánlott a készülék használata felügyelet nélkül. Használják az eszközt minden esetben felelős személy felügyelete mellett. A készülék nem játékszer. A memória és SIM kártya elég kicsi, ahhoz, hogy gyermeke lenyelje, fulladás kockázatát okozva. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.

### **–KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG–**

Ne használja a készüléket jármű vezetés közben.

### **–VÍZ VAGY MÁS FOLYADÉK–**

Óvja a készüléket a víztől, folyadékoktól, nedvességtől. A készülék és alkatrészeinek élettartamát befolyásolhatja. Magas páratartalom mellett és esőben lehetőség szerint ne használja a készüléket. A folyadék bejuthat a készülék házába, és roncsolhatja az elektromos alkatrészeket.

### **–AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK–**

Ne használja az akkumulátort túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet mellett (0°C/32°F alatt vagy 40°C/104°F felett). A szélsőséges hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását, teljesítményét és élettartamát. Óvja a nedvességtől, és a fémekkel való érintkezéstől, mindkettő részlegesen vagy teljesen tönkre teheti az akkumulátort. Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja. Ne rongálja meg, nyissa fel, rakja nyílt lángba, ez veszélyes lehet, tüzet is okozhat. A használt,

hulladék akkumulátort az arra kijelölt tárolóhelyre kell vinni. A túl erős töltés rongálhatja az akkumulátort. Egy töltés maximum 1 napig tarthat. Nem megfelelő akkumulátor behelyezése robbanáshoz vezethet. Soha ne nyissa fel az akkumulátort. A használt akkumulátort a jogszabályoknak megfelelően helyezze el. Töltés után távolítsa el a töltőt a fali aljzatból. Amennyiben a töltő vezetéke sérül, ne próbálja megjavítani, cserélje ki egy újra. Csak gyári tartozékokat használjon.

**–HALLÁS–**

Halláskárosodás elkerülése végett ne hallgassa az eszközt túl sok ideig, vagy túl nagy hangerőn, közvetlenül a fülhöz tartva.

**–LÁTÁS–**

Látáskárosodás elkerülése végett ne nézzen közvetlenül a lámpa fényébe. Erősebb fénysugár látáskárosodást okozhat!

**Gyártó:**

mPTech Sp. z o. o.  
Nowogrodzka utca 31  
00-511 Varsó, Lengyelország

**Website:**

[www.mptech.eu](http://www.mptech.eu)  
Az EU-ban tervezték  
Kínában készült

**Csomag tartalma**

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi

## **Csomag tartalma**

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok a dobozban vannak:

- mobiltelefon myPhone Halo A+
- akkumulátor
- töltő
- töltő dokkoló
- Használati Útmutató

Amennyiben a fenti tartozékok bármelyike is sérült, vagy hiányzik, jelezze az eladónak. Ajánlott a készülék csomagolását megőrizni, garanciális ügyintézés végett. Tartsa távol gyermekektől a termék csomagolását.

## **Specifikáció**

Kihangosítás üzemmód; Zseblámpa; Fényképezőgép; FM rádió, SOS funkció, Bluetooth

Kijelző: 1.77"

Töltöttségi szint: 800 mAh

Méret: 113.5 x 52.8 x 13,3 mm

Súly: 73 g

Memóriakártya támogatás: do 16 GB

Be/kimeneti értékek: 100-240V~ 0.2A, 50/60Hz

Kimeneti töltési értékek: 5.0V  0.5A, 2.5W

Működési átlagos hatékonyság (230V, 50hz mellett): 72.83%

Fogyasztás nem betöltött állapotban: kevesebb, mint 0.3W

## **Készülék részei, funkciók és gombok**

<b>1</b>	Hangszóró	Hangszóró telefonbeszélgetésekhez.
<b>2</b>	Fényképezőgép	Digitális Fényképezőgép.

3	SOS gomb	Tartsa nyomva a riasztás aktiválásához és/vagy az előre beprogramozott üzenetküldéshez.
4	Kijelző	LCD kijelző.
5	LED	A vaku LED zseblámpaként funkcionál.
6	Zseblámpa Be/Ki	Zseblámpa be- vagy kikapcsolása.
7	<Menü> gomb	A főképernyőn belépés a Menübe, belépés a menü opcióba.
8	Navigációs gombok Fel/Le/OK	Segítségével a menüben navigálhat. A főképernyőn a <b>Fel</b> elindítja az ébresztőórát, a <b>Le</b> elindítja a kiválasztott funkciót, az <b>OK</b> megnyitja a Menüt.
9	<Névjegyek> gomb	Nyomja meg a telefonkönyvhöz. A menüből kiléphet, vagy visszaléphet.
10	<Zöld kagyló> gomb	Hívás fogadása vagy belépés a híváselőzményekbe.
11	<Piros kagyló> gomb	Segítségével elutasíthat egy bejövő hívást. Segítségével a menüből visszaléphet a főképernyőre. Hosszan megnyomva kapcsolhatja be a telefont, vagy kapcsolhatja ki.
12	mobiltelefon billentyűzet	Gombok a telefonszám tárcsázásához a főképernyőn és betűk vagy számok bevitele SMS-írási módban.

13	<#> gomb	Audió üzemmód és karakter bevitel közt válthat szövegbevitelkor, hangerőt növelhet multimédia alkalmazásokban.
14	<*> gomb	Megnyomva ez után <b>Menü</b> mobiltelefon lezárása, feloldása. Hangerő csökkentése multimédia alkalmazásokban. SMS üzenet írása közben írásjelek megjelenítése, melyeket beszúrhat.
15	Rés	Fedél leszedéséhez.
16	Mikrofon	Ne takarja le beszélgetés közben.
17	Fülhallgató csatlakozó minijack 3,5 mm	Segítségével fülhallgatót csatlakoztathat a mobiltelefonhoz, mellyel rádiót, zenét hallgathat, telefonbeszélgetéseket folytathat, amennyiben Mikrofon is elérhető.
18	MicroUSB csatlakozó	Csatlakoztatva töltheti az akkumulátort. Adatot továbbíthat (fényképet, videót, zenét) ha számítógéphez csatlakoztatja.
19	Csatlakozók	Csatlakoztatja a telefont a töltőalaphoz
20	Alap micro USB aljzat	Ha csatlakoztatva van, lehetővé teszi a csatlakoztatott telefon akkumulátorának feltöltését

21	Alap csatlakozók	Csatlakoztatja a telefont a töltőalaphoz és tölti az akkumulátort
----	------------------	---

### **A telefon be-/kikapcsolása**

A telefon be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a piros kézibeszélőt, amíg a telefon be nem kapcsol. Ha közvetlenül a bekapcsolás után a készülék PIN-kódjának megadására szólítja fel a rendszer ("\*\*\*\*\*" formában), írja be a kódot, és nyomja meg a Menü gombot.

### **A SIM-kártya, memória-kártya és akkumulátor behelyezése**

Ha a mobiltelefon be van kapcsolva - kapcsolja ki. Vegye le a mobiltelefon hátlapját - ujjával óvatosan pattintsa fel a nyílásnál. Helyezze be a SIM-kártyát (kártyákat) az arany színű érintkezőivel lefelé.

Helyezze be a memóriakártyát - a foglalat felnyitásához tolja fel felső keretet. Tegye be a memóriakártyát, a réz érintkezőkkel lefelé, a helyes irányba. Zárja be a patentot enyhén balra csúsztatva. Helyezze be az akkumulátort, a réz érintkezőit a telefonon lévő három érintkezőhöz igazítva. Helyezze vissza és óvatosan pattintsa rá a fedelet. Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően helyre került.

### **Akkumulátor töltése**

Csatlakoztassa a microUSB töltőt a mobiltelefon töltő csatlakozójába, majd dugja be a töltőt a hálózatba. **\*FIGYELEM:** A töltő helytelen csatlakoztatása komoly meghibásodást okozhat a telefonban. A helytelen használatból fakadó hiba, sérülés nem tartozik a garancia hatálya alá.

Töltés közben az akkumulátor ikon a jobb felső sarokban

animációval jelzi a folyamatot. Töltés befejeztével az animáció leáll, húzza ki a töltőt a fali aljzatból. Húzza ki a kábelt a mobiltelefon csatlakozójából.

### **Véletlen nyelv váltás**

Ha véletlenül olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért, nyomja meg a **[Menü] > <3-szor lefelé> > <OK> > <lefelé> > <OK> > <lefelé> > <OK> > <OK> > <OK> > <OK>** a nyelv beállításához, majd válassza ki a kívánt nyelvet a menüből.

### **Gyári beállítások**

A gyári beállítások visszaállításához válassza a **[Beállítások]> [Telefonbeállítások]> [Gyári beállítások visszaállítása]** lehetőséget. A gyári visszaállítási kód: 1122.

### **Hibakeresés**

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Adja meg a PIN kódot	Ha a SIM kártya PIN kóddal van levédve, meg kell adnia bekapcsolás után a PIN kódot <b>&lt;OK&gt;</b> .
Senki nem tud hívni	A mobil mobiltelefon legyen bekapcsolva, és GSM hálózat hatókörében legyen.

Hálózati hiba	Gyenge lefedettségű területeken a mobiltelefon használata nem lehetséges. Telefonhívások fogadása problémákba ütközhet. Változtassa meg helyét, és próbálja újra.
Rossz hangminőség beszélgetés közben	Ügyeljen rá, hogy a hangszóró és a Mikrofon ne legyenek letakarva.
Nem hallani a másik felet./ A másik fél nem hallja Önt	A Mikrofont a szájához közel tartsa. Ellenőrizze, hogy a Mikrofon nincs letakarva. Ha a headset nem működik, ellenőrizze, hogy megfelelően van csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs letakarva.
A kapcsolat nem hozható létre	Ellenőrizze, hogy a telefonszám helyes. Ellenőrizze, hogy a telefonszám meg lett adva itt <b>[Névjegyek]</b> helyes. Adja meg a helyes telefonszámot, ha szükséges.

### **Készülék karbantartás**

Tartsa be az útmutatóban foglaltakat.

- Tisztításhoz száraz rongyot használjon. Ne használjon erős vegyszereket, savakat vagy lúgokat.
- Csak gyári tartozékokat használjon. Ellenkező esetben a garancia elveszhet.

### **Elektromos hulladék elhelyezése**



A készüléken az áthúzott hulladéktároló jelölést találja, a 2012/19/EU elektronikai hulladékokról (WEEE) szóló EU direktíva alapján. Az ilyen terméket a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni. Gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre juttassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják. Az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít a természetes energiaforrások megővésében. Továbbá, az újrahasznosítás segít az emberek egészségének és a környezet tisztaságának megőzésében. További információt az elektromos és elektronikai hulladékok elhelyezéséről a helyi önkormányzattól kérhet, hulladékéltelhelyező telepre vagy ahol vásárolta a terméket.

### **Használt akkumulátor elhelyezése**



A 2006/66/EC, és 2013/56/UE használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a terméken az alábbi jelölést találja. A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni, a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Tilos a használt akkumulátorokat más hulladékkal összekeverni. Az akkumulátor használójának az elhelyezett gyűjtőpontokat kell használni, melyek összegyűjtik és újrafelhasználják az elektromos hulladékot. Az EU területén, az

akkumulátor összegyűjtése és újrafelhasználása különböző szabályozások mentén zajlik.

További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és szolgálatánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet.