

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TANGO 2 LTE

5.Tartalomjegyzék

Biztonság	44
Csomag tartalma	45
Specifikáció	45
Készülék részei, funkciók és gombok	46
Mobiltelefon be / kikapcsolása	47
A SIM-kártya, memória-kártya és akkumulátor behelyezése	48
Akkumulátor töltése	48
A telefon lezárása	48
Hangok és felhasználói profilok	48
Hívás kezdeményezése	48
A hívás fogadása	48
Üzenetek	49
Üzenet létrehozása és küldése	49
Az üzenet megtekintése	49
Névjegyek (telefonkönyv)	49
Új névjegy hozzáadása	49
Névjegy keresése	49
Névjegyek törlése	49
Zseblámpa	49
Véletlen nyelv váltás	49
SOS	50
Gyorstárcsázás	50
Gyári beállítások	50
Szoftverfrissítés	50
Akkumulátor-kezelés	50
Hibakeresés	51
Készülék karbantartás	51
Elektromos hulladék elhelyezése	51
Használt akkumulátor elhelyezése	51

FIGYELEM	Nyilatkozat
A gyártó nem felelős a helytelen használat okozta következményekért.	A szoftver verzió előzetes jelzés nélkül frissülhet. A gyártó fenntartja a jogot, hogy meghatározza a fenti utasítások helyes értelmezését.

ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos jelen útmutató sokszorosítása, másolása, lefordítása, átdolgozása, továbbítása, megosztása, tárolása, mind mechanikai beleértve

bármilyen eszközön tárolt, vagy továbbított adatokat, fénymásolatokat.

Kérem, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót használat előtt. Az útmutatóban leírtak a mobil mobiltelefon alapbeállításaira vonatkoznak. Az útmutató legújabb verziója a cég honlapján található:

<https://www.myphone.pl/support-myphone-tango-2-lte>

A telepített szoftver verziójától a mobilszolgáltatótól, alkalmazások, a SIM kártyától vagy az földrajzi helytől függően egyes leírások ábrák eltérhetnek a valóságtól.

Biztonság**—SZAKSZERVÍZ—**

A termék javítását kizárólag szakember végezheti, az arra kijelölt hivatalos szervizben. Nem szakszerviz által végzett javítás a jótállás elvesztésével jár.

—SEGÉLYHÍVÁSOK—

Egyes területeken, és körülmények közt a segélyhívások indítása nem lehetséges. Ajánlott más módot találni a segélyhívásra, amennyiben gyenge lefedettségű területen tartózkodik.

—TÖLTŐÁLLOMÁSOK—

Mindig kapcsolja ki a készüléket TÖLT idejére. Ne használja a készüléket vegyszer közelében.

FIGYELEM! Olyan helyeken, ahol robbanás veszélye állhat fenn (pl. benzinkút, vegyipari gyárak stb.), ajánlott a készülék kikapcsolása. Kérjük, tartsa be a GSM eszközökre vonatkozó előírásokat, szabályozást.

—KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG—

Ne használja a készüléket jármű vezetés közben.

—HASZNÁLAT FELÜGYELET MELLETT —

Gyermekeknek, műszaki elektronikai termékek használatában nem jártas embereknek, és csökkent értelmi képességű személyeknek nem ajánlott a készülék használata felügyelet nélkül. Használják az eszközt minden esetben felelős személy felügyelete mellett. A készülék nem játékszer. A memória és SIM kártya elég kicsi, ahhoz, hogy gyermeke lenyelje, fulladás kockázatát okozva. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.

—VÍZ VAGY MÁS FOLYADÉK—

Óvja a készüléket a víztől, folyadékoktól, nedvességtől. A készülék és alkatrészeinek élettartamát befolyásolhatja. Magas páratartalom mellett és esőben lehetőség szerint ne használja a készüléket. A folyadék bejuthat a készülék házába, és roncsolhatja az elektromos alkatrészeket.

—AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK—

Ne használja az akkumulátort túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet mellett (0°C / 32°F alatt vagy 40°C / 104°F felett). A szélsőséges hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását, teljesítményét és élettartamát. Óvja a nedvességtől, és a fémekkel való érintkezéstől, mindkettő részlegesen vagy teljesen tönkre teheti az akkumulátort. Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja. Ne rongálja meg, nyissa fel, rakja nyílt lángba, ez veszélyes lehet, tüzet is okozhat. A használt, hulladék akkumulátort az arra kijelölt tárolóhelyre kell vinni. A túl erős töltés rongálhatja az akkumulátort. Egy töltés maximum 1 napig tarthat. Nem megfelelő akkumulátor behelyezése robbanáshoz vezethet. Soha ne nyissa fel az akkumulátort. A használt akkumulátort a jogszabályoknak megfelelően helyezze el.

Töltés után távolítsa el a töltőt a fali aljzatból. Amennyiben a töltő vezetéke sérül, ne próbálja megjavítani, cserélje ki egy újra. Csak gyári tartozékokat használjon.



Halláskárosodás elkerülése végett ne hallgassa az eszközt túl sok ideig, vagy túl nagy hangerőn, közvetlenül a fülhez tartva.

—HALLÁS—



Látáskárosodás elkerülése végett ne nézzen közvetlenül a lámpa fényébe. Erősebb fénysugár látáskárosodást okozhat!

—LÁTÁS—

Termék:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka utca 31
00-511 Varsó
Lengyelország
www.mptech.eu

Csomag tartalma

Ajánlott a készülék csomagolását megőrizni, garanciális ügyintézés végett. Tartsa távol gyermekektől a termék csomagolását.

A környezet védelme érdekében a csomag nem tartalmaz töltőt. A készülék a legtöbb USB-tápegységgel és USB-C típusú csatlakozóval ellátott kábellel tölthető.



Figyelem: A szilárd anyagok és víz behatolása elleni megfelelő védelem érdekében a rendelkezésre álló csatlakozókat a mellékelt dugókkal kell védeni.

Specifikáció

2G: 900/1800 MHz

3G: 900/2100 MHz

4G: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Processzor: T107

Kijelző: 3.5" 480*320 IPS + 2.4" 240*320

Kihangosítás üzemmód; Zseblámpa; Fényképezőgép; FM rádió, SOS funkció, Bluetooth 5.0, gyorsátíró

Memóriakártya támogatás: max 32 GB

Csatlakozók: USB-C, 3,5 mm-es jack

Két SIM-kártya: Igen

Töltöttségi szint: Li-ion 1700 mAh

Méret: 111 x 58 x 19mm

Súly: 145 g

Tápegység műszaki specifikációi:

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 1,5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 5 watt között kell lennie.

Készülék részei, funkciók és gombok



1	A telefon hangszórója	Hangszóró a telefonbeszélgetések lebonyolításához.
2	Kijelző	LCD képernyő
3	Nyomógomb Zöld telefon	Lehetővé teszi a bejövő hívások fogadását, és készenléti módban a híváslista megtekintését a kezdőképernyőn.
4	<Fel>, <Le>, <Jobbra>, <Balra> gombok	A menü lehetővé teszi a navigálást. A főképernyőn <Felül> - kamera, <Alul> - Fotókapcsolatok, <Jobbra> - ébresztőóra / ébresztőóra, <Bal> - naptár.
5	Menü gomb/ bal funkciógomb	A főképernyőn lehetővé teszi a menübe való belépést és a választás megerősítését. Lehetővé teszi a telefon billentyűzetének lezárását és feloldását.
6	Piros telefon nyomógomb	Lehetővé teszi a bejövő hívások elutasítását. A menüben lehetővé teszi a főképernyőre való visszatérést. Készenléti állapotban tartva lenyomva a gombot a telefon kikapcsolásához, vagy ha a telefon ki van kapcsolva, a bekapcsolásához.
7	Gyorstárcsázó nyomógomb 1.2.3	Minden ilyen gombhoz hozzá lehet rendelni egy-egy hívószámot, így a gomb megnyomásakor a hívás a hozzárendelt hívószámot tárcsázza.

8	Nyomógomb *	SMS írásakor megjeleníti a szövegbe beszúrható szimbólumokat. Lehetővé teszi a telefon billentyűzetének zárolását és feloldását.
9	Nyomógomb #	Ha a kezdőképernyőn hosszabb ideig nyomva tartja megváltoztatja a profilt (némított vagy általános) SMS írásakor átkapcsolja a karakterek bevitelének módját.
10	„0” gomb (zseblámpa)	Lenyomva tartva be- és kikapcsolhatja a zseblámpa LED-jét. Üzenetírási módban szóköz vagy „0” beillesztésére szolgál
11	Fényképezőgép	A fényképezőgép objektívje
12	Nyomógomb SOS	Nyomja meg és tartsa lenyomva a riasztás és/vagy az automatikus hívás funkció aktiválásához előre meghatározott számokra. (a beállításokban kell aktiválni)
13	Külső hangszóró	A rendszerhangok, csengőhangok, zene lejátszására szolgáló hangszóró.
14	A telefon billentyűzete	A kezdőképernyőn egy telefonszám kiválasztására; SMS módban a szöveg betűinek és számjegyeinek beírására szolgáló gombok.
15	LED dióda	A dióda zseblámpa szerepét tölti be és vakuként szolgál
16	Névjegyek gomb/ jobb funkciógomb	Elindítja a telefonkönyvet a főképernyőn. A menüben lehetővé teszi a választás elhagyását vagy a kijelölés törlését.
17	USB-C csatlakozóaljzat	A hálózati töltő csatlakoztatása után lehetővé teszi az akkumulátor töltését. Ha kábellel számítógéphez csatlakoztatja, adatokat lehet áttölteni (fényképeket, filmeket, zenét).
18	Rés	A telefon fedelének levételét teszi lehetővé.
19	2. kijelző	Külső LCD-kijelző
20	Mikrofon	Beszélgetés közben ne takarja le a kezével.
21	Pinek	Lehetővé teszik a telefon töltőállomáson történő töltését.
22	+/- nyomógomb	A hangerő szabályzására szolgál
23	3,5 mm-es minijack fejhallgató-csatlakozó	Lehetővé teszi, hogy fejhallgatót csatlakoztasson a telefonjához, így hallgathat rádiót (javítják a vételi minőséget – kiegészítő antennaként működnek), zenét, és telefonálhat is (ha a fejhallgató mikrofonnal van felszerelve).
24	OK gomb	A főképernyőn beléphet a Menübe, ahol megerősítheti választását.

Mobiltelefon be / kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a mobiltelefonját a piros fülhallgató hosszan történő megnyomásával, amíg a készülék be/ki nem kapcsol. Ha a készülék bekapcsoláskor PIN kódot kér, írja be a kódot ("*****" formában), majd nyomja meg a **OK** gombot.

A SIM-kártya, memória-kártya és akkumulátor behelyezése

Ha a telefon be van kapcsolva - kapcsolja ki. Vegye le a telefon hátlapját - ujjával óvatosan pattintsa fel a nyílásnál, és vegye ki az akkumulátort. Helyezze be a SIM-kártyát (kártyákat) az aranyszínű érintkezővel lefelé. Helyezze be a memóriakártyát - Helyezze be a microSD memóriakártyát úgy, hogy az aranyérintkezők lefelé nézzenek, ahogyan a foglalat van kialakítva. Helyezze be az akkumulátort, a réz érintkezőit a telefonon lévő három érintkezőhöz igazítva. Helyezze vissza és óvatosan pattintsa rá a fedelet. Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően helyre került.

Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a USB-C töltőt a mobiltelefon töltő csatlakozójába, majd dugja be a töltőt a hálózatba. ***FIGYELEM:** A töltő helytelen csatlakoztatása komoly meghibásodást okozhat a telefonban. A helytelen használatból fakadó hiba, sérülés nem tartozik a garancia hatálya alá. Töltés közben az akkumulátor ikon a jobb felső sarokban animációval jelzi a folyamatot. Töltés befejeztével az animáció leáll, húzza ki a töltőt a fali aljzatból. Húzza ki a kábelt a mobiltelefon csatlakozójából.

A telefon lezárása

A billentyűzet lezárásához vagy feloldásához nyomja meg először a **<Menü>** gombot, majd a **<*>**-ot.

Hangok és felhasználói profilok

A hangprofil módosításához válassza a **[Menü] > [Beállítások] > [Profil]** menüpontokat. Válassza ki a megfelelő profilt, majd a kiválasztott profil aktiválásához nyomja meg az **[Opciók] > [Aktiválás]** gombokat, vagy az **[Opciók] > [Beállítások]** gombokat, hogy a profilt a preferenciáinak megfelelően szerkeszthesse. A változtatások elmentéséhez nyomja meg a **[Kész]** gombot. Új profil hozzáadásához válassza ki a **[Menü] > [Beállítások] > [Profil]>[Opciók] > [Hozzáadás]** gombokat. A profilt a **<#>** gomb lenyomva tartásával is megváltoztathatja.

Hívás kezdeményezése

1. mód:

Oldja fel a telefont, és üsse be a számot a számbillentyűzet segítségével. Nyomja meg a **<Zöld telefon>** gombot a hívás elindításához.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a **<Piros telefon>** gombot.

Javasoljuk, hogy a telefonszám elé írja be a körzetszámot.

2. mód:

Oldja fel a telefont, és válassza ki a hívószámot a telefonkönyvből – **[Névjegyek]**. Nyomja meg az **[Opciók]> [Hívás]** vagy **Zöld telefon** gombokat a hívás indításához. A hívás befejezéséhez nyomja meg a **<Piros telefon>** gombot.

A hívás fogadása

Ha a telefon csörög, nyomja meg a **<Zöld telefon>** gombot a hívás fogadásához. A hívás elutasításához / befejezéséhez nyomja meg a **<Piros telefon>** gombot.

Üzenetek

Üzenet létrehozása és küldése

Válassza ki a **[Menü] > [Üzenetek] > [Üzenet írása]** opciót.

Írja be a számot a numerikus billentyűzettel, vagy adja hozzá a telefonkönyvből, amely az **[OK]** gomb alatt érhető el. A nyilakkal lépjen az alábbi mezőbe. Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével. A **<#>** gomb segítségével módosíthatja a beviteli módot. A következő opciókat választhatja: **Abc**- Az első betű nagybetűvel, a többi kisbetű, **abc** - csak kisbetűk, **ABC** - csak a nagybetűket. Speciális karakterekhez nyomja meg a **<*>** gombot és válasszon a listából. vagy nyomja meg többször egymás után a **<1>** vagy más szám gombot. Szóközt a **<0>** gombbal tehet. Ha beírta az üzenetet, nyomja meg az **[Opciók] > [Küldés]** az üzenet elküldéséhez. Az üzenet MMS-re történő átalakításához válassza a **[Opciók] > [Hozzáadás]** lehetőséget. Az üzenet automatikusan MMS-re alakul át, miután kiválasztotta a fényképet, hangfájlt, videót vagy diát.

Az üzenet megtekintése

Válassza a **[Menü] > [Üzenetek] > [Beérkezett üzenetek]** lehetőséget, válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet a listából, majd nyomja meg az **[Opciók] > [Megnyitás]** vagy az **<OK>** gombot a tartalom elolvasásához.

Névjegyek (telefonkönyv)

Új névjegy hozzáadása

Válassza a **[Menü] > [Névjegyek] > [Opciók] > [Partner hozzáadása]** lehetőséget. Válassza ki, hová szeretné menteni a névjegyet: a SIM-kártyára vagy a telefon memóriájába. Adja meg a névjegy adatait: név, telefonszám. Ha a névjegyet a telefon memóriájába menti, akkor a névjegyhez fotót is rendelhet **[Fotó hozzáadása]** és **[Alapértelmezett csengőhangot]** is rendelhet hozzá. Nyomja meg a **[Mentés]** gombot a névjegy elmentéséhez.

Névjegy keresése

Válassza a **[Menü] > [Névjegyek]** lehetőséget. Írja be a névjegy nevének első betűjét. A beírt betűvel kezdődő névjegyek telefonszámjai megjelennek a listában. Egy másik névjegy kereséséhez egyszerűen használja a **<Fel>** és **<Le>** navigációs billentyűket.

Névjegyek törlése

Egyetlen névjegy törléséhez nyissa meg a telefonkönyvet, keresse meg a kívánt névjegyet, és válassza az **[Opciók] > [Törlés]** lehetőséget. Erősítse meg vagy vonja vissza a kiválasztott műveletet.

Zseblámpa

A zseblámpa be- és kikapcsolásához aktiválja a billentyűzetet, majd a főképernyőn tartsa lenyomva a „0” gombot 2 másodpercig.

Véletlen nyelv váltás



A készülék nyelvének beállításához, vagy ha véletlenül elállítja a nyelvet nyomja az alábbi gombokat, majd válassza ki a nyelvet:

[Menü/ bal funkciógomb] <Fel> > <OK> ><Le> <OK><Le> <OK><Kiválasztás>, majd válassza ki a kívánt menünyelvet, és erősítse meg a **<OK>** billentyűvel.

SOS

Válassza a **[Menü] > [SOS]** lehetőséget. Ott aktiválhatja az SOS gombot a **[Szolgáltatás állapota]** menüben, megadhatja azokat a számokat, amelyekre az értesítést küldi, vagy kiválaszthatja őket a telefonkönyvből **[SOS számlista]**, megadhatja az **[SOS SMS]** opcióval az üzenet tartalmát. Ha minden beállítás megtörtént, az SOS (a hátlapon található SOS gomb 2 másodperces nyomva tartása) gomb megnyomásakor hangjelzés indul be, ha a menüben aktiválva van, és a készülék elküld egy SMS-t az értesítés tartalmával a kiválasztott számokra. A telefon ezután megpróbálja hívni a korábban megadott számokat, amíg a hívás létre nem jön. A riasztást az **<Mégse>** gomb megnyomásával kapcsolhatja ki. Alapértelmezés szerint az SMS üzenet tartalma az „SOS!” szöveg.

Gyorstárcsázás

A gyorstárcsázás funkció aktiválásához a billentyűkhöz számokat/névjegyeket kell hozzárendelni. Ehhez menjen a **[Névjegyek] > [Opciók] > [Egyéb] > [Gyorstárcsázás] >** opcióhoz, a nyilakkal navigálva válassza ki, hogy melyik billentyűhöz szeretne hozzárendelni számot, majd **> [Opciók] > [Szerkesztés]** lehetőségnél írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a Névjegyek menüből, majd nyomja meg a **> [OK]** opciót a megerősítéshez. Ebben a funkcióban a 2-estől 9-esig minden egyes billentyűhöz és a menüben M1, M2, M3-mal jelölt funkcióbillentyűkhöz  rendelhet telefonszámokat. A funkció használatához a billentyűzetnek feloldva kell lennie; A hívás megkezdéséhez elég megnyomni és kb. 3 másodpercig nyomva tartani az egyik  funkciógombot vagy bármelyik számgombot, a 2-estől a 9-esig.

Gyári beállítások

A rendszer gyári beállításainak visszaállításához válassza a **[Menü] > [Beállítások] > [Telefon] > [Gyári beállítások visszaállítása] > [Kiválasztás]** lehetőséget.

Szoftverfrissítés

A gyártó időről időre rendszerszoftver-frissítéseket biztosít, amelyek révén a készülékek új képességeket, javításokat stb. kapnak.

A telefon tájékoztatja a felhasználót az elérhető frissítésről. Miután megkapta az értesítést, lépjen a frissítőközpontba: **Beállítások -> Rendszerfrissítés**, annak futtatásához. Az elérhető frissítésről szóló információ bármikor ellenőrizhető. Az elérhető frissítés kiválasztása után a telefon automatikusan telepíti azt.



A frissítési folyamat során a készülék többször is újraindulhat. Ilyenkor ne vegye ki az akkumulátort, és ne használja annak funkcióit, mert ez a készülék működésének leállítását okozhatja.

Akkumulátor-kezelés

A funkció az első telefonindításkor vagy később a **[Menü]>[Beállítások]>[Akkumulátor-kezelés]** menüpont alatt érhető el.

Az akkumulátorkezelési módok lehetővé teszik az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását a töltési beállítások megváltoztatásával.

Az akkumulátor állapotának módjai:

1. Normál mód - az akkumulátor normál töltése 100%-ig.

2. Takarékos mód - az akkumulátor 80%-ig történő töltése.

Hibakeresés

Jelentés	Lehetséges megoldás
Adja meg a PIN kódot	Ha a SIM kártya PIN kóddal van levédve, meg kell adnia bekapcsolás után a PIN kódot <OK>.
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Senki nem tud hívni	A mobil mobiltelefon legyen bekapcsolva, és GSM hálózat hatókörében legyen.
Rossz hangminőség beszélgetés közben	Ügyeljen rá, hogy a hangszóró és a Mikrofon ne legyenek letakarva.
Hálózati hiba	Gyenge lefedettségű területeken a mobiltelefon használata nem lehetséges. Telefonhívások fogadása problémákba ütközhet. Változtassa meg helyét, és próbálja újra.
Nem hallani a másik felet./ A másik fél nem hallja Önt	A Mikrofont a szájához közel tartsa. Ellenőrizze, hogy a Mikrofon nincs letakarva. Ha a headset nem működik, ellenőrizze, hogy megfelelően van csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs letakarva.
A kapcsolat nem hozható létre	Ellenőrizze, hogy a telefonszám helyes. Ellenőrizze, hogy a telefonszám meg lett adva itt [Névjegyek]. Adja meg a helyes telefonszámot, ha szükséges.

Készülék karbantartás

Tartsa be az útmutatóban foglaltakat.

- Tisztításhoz száraz rongyot használjon. Ne használjon erős vegyszereket, savakat vagy lúgokat.
- Csak gyári tartozékokat használjon. Ellenkező esetben a garancia elveszhet.

Elektromos hulladék elhelyezése



A készüléken az áthúzott hulladéktároló jelölést találja, a 2012/19/EU elektronikai hulladékokról (WEEE) szóló EU direktíva alapján. Az ilyen terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni. Gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre juttassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják. Az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít a természetes energiaforrások megővésében. Továbbá, az újrahasznosítás segít az emberek egészségének és a környezet tisztaságának megőzésében. További információt az elektromos és elektronikai hulladékok elhelyezéséről a helyi önkormányzattól kérhet, hulladékéltelhelyező telepen vagy ahol vásárolta a terméket.

Használt akkumulátor elhelyezése



A 2006/66/EC, és 2013/56/UE használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a terméken az alábbi jelölést találja. A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni, a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Tilos a használt akkumulátorokat más hulladékkal összekeverni. Az akkumulátor használójának az elhelyezett gyűjtőpontokat kell használni, melyek összegyűjtik és újrafelhasználják az

elektromos hulladékot. Az EU területén, az akkumulátor összegyűjtése és újrafelhasználása különböző szabályozások mentén zajlik. További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és újrahasznosítási szolgálatánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet.