

### 1. Milyen felületeken használható a UWANT D700 Pro?

A készülék kemény padlóburkolatok – pl. járólap, laminált padló, vinyl (PVC), parketta – egyidejű porszívózására és felmosására alkalmas.

### 2. Használható parkettán is?

Igen. A készülék parkettán is biztonságosan használható, amennyiben a padlóburkolat megfelelően kezelt és vízálló.

### 3. Lehet egyszerre porszívózni és felmosni?

Igen. A UWANT D700 Pro egyetlen lépésben felszívja a port és a szennyeződéseket, miközben fel is mossa a padlót, így jelentősen lerövidíti a takarítási időt.

### 4. Kiváltja a hagyományos felmosást?

Igen. A UWANT D700 Pro egyszerre porszívóz és felmos, így a legtöbb mindennapi takarítás során kiválthatja a hagyományos felmosást, miközben időt és energiát takarít meg.

### 5. Milyen bútorok alatt fér el takarítás közben?

A készülék teljesen lefektetve is működik, és ilyenkor 12 cm a magassága, így a legtöbb bútor alá betolható.

### 6. Milyen üzemmódok közül lehet választani?

A készülék **Smart** (intelligens), **MAX** és **Dry** üzemmóddal rendelkezik, így mindig az adott feladathoz igazítható.

### 7. Mit jelent a Smart üzemmód?

A Smart üzemmód a készülék alapértelmezett működési módja, amely a mindennapi takarításhoz ideális teljesítményt biztosít. A készülék automatikus állítja be a szívóerőt és vízmennyiséget.

### 8. Mi a különbség a Smart, MAX és Dry üzemmódok között?

**Smart:** mindennapi takarításhoz

**MAX:** makacsabb szennyeződésekhez és nagyobb szívóerőhöz

**Dry:** ha csak porszívózásra van szükség felmosás nélkül

### 9. Csak vízzel használható, vagy tisztítószer is tölthető bele?

A készülék tiszta vízzel is kiválóan használható. Tisztítószerként kizárólag a gyártó által ajánlott termékek használhatók, a megadott adagolás szerint.

### 10. Milyen tisztítószer ajánlott használni?

A legjobb eredmény érdekében a gyártó által ajánlott tisztítószer használata javasolt, de a készülék tiszta vízzel is kiválóan használható.

### 11. Felszedi a kisállatszőrt?

Igen. A UWANT D700 Pro nagy szívóerejének és forgókeféjének köszönhetően hatékonyan távolítja el a kisállatszőrt a keménypadlókról.

## **12. Hajszálakkal is megbirkózik?**

Igen. A készülék a hajszálakat is hatékonyan összegyűjti. A hosszabb hajszálakat azonban ajánlott rendszeresen eltávolítani a forgókeférről a folyamatos, optimális működés érdekében.

## **13. Hogyan működik az öntisztító funkció?**

Használat után, a készülék a töltőállomásra helyezésekor automatikusan elindul, vagy később manuálisan is elindítható az öntisztítás. A folyamat végén a készülék automatikusan megszáritja a forgókefét is.

## **14. Mennyi ideig tart a forgókefe szárítása?**

Az öntisztítás után a szárítási ciklus körülbelül 70 percig tart.

## **15. Mennyi idő alatt tölt fel teljesen a készülék?**

A teljes feltöltés körülbelül 4–5 órát vesz igénybe.

## **16. Mekkora lakás takarítására elegendő egy feltöltés?**

Ez függ a padló típusától, a szennyezettség mértékétől és a használt üzemmódtól. Normál használat mellett egy átlagos méretű lakás teljes takarítására elegendő lehet egy feltöltés.

## **17. Hogyan őrizhetem meg a készülék hosszú élettartamát?**

Minden használat után ürítse ki a szennyvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és a forgókefét, valamint használja az öntisztító funkciót! Hosszabb tárolás esetén az akkumulátort 3 havonta ajánlott feltölteni.

## **18. Mit tegyek, ha csökken a szívóerő?**

Ellenőrizze, hogy a HEPA szűrő, a takarítófej vagy a szívócsatorna nem tömődött-e el, és szükség esetén tisztítsa meg őket!

## **19. Mit jelent, ha a szennyvíztartály figyelmeztető jelzés villog?**

A készülék jelzi, ha a szennyvíztartály megtelt. Ilyenkor ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt, mielőtt folytatná a takarítást!

## **20. Milyen gyakran kell kiüríteni a szennyvíztartályt?**

Ajánlott minden takarítás után kiüríteni és kitisztítani, hogy a készülék mindig optimális teljesítményt nyújtson.

## **21. Milyen gyakran kell tisztítani a HEPA szűrőt?**

Rendszeresen, különösen intenzív használat mellett. A tiszta szűrő hozzájárul a megfelelő szívóteljesítményhez.

## **22. Mit tegyek, ha a készülék nem vesz fel vizet?**

Ellenőrizze, hogy van-e elegendő tiszta víz a tartályban, és megfelelően van-e behelyezve! Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a hibaelhárítási útmutatót!

### **23. Mit tegyek, ha a forgókefe elakad?**

Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a forgókefét, tisztítsa meg a hajszálaktól és egyéb szennyeződésektől, majd helyezze vissza!

### **24. Mit tegyek, ha hosszabb ideig nem használok a készüléket?**

Tárolja száraz helyen, ürítse ki a víztartályokat, és az akkumulátort 3 havonta körülbelül 3 órán keresztül töltsen fel.

### **25. Milyen tartozékokat tartalmaz a csomag?**

A készülékhez többek között HEPA szűrő, forgókefe, víztartály, töltőállomás, Uwant tisztítószer és tisztító eszköz tartozik.