

1. Milyen típusú porszívó a UWANT V600?

A UWANT V600 egy vezeték nélküli állóporszívó automatikus ürítőállomással, ami a készülék ráhelyezését követően automatikusan kiüríti a portartályt, és megkezdí a töltést.

2. Milyen felületeken használható a UWANT V600?

A készülék hideg és meleg padlóburkolat, szőnyeg és szőnyegpadló porszívózására egyaránt használható.

3. Alkalmas rések és nehezen hozzáférhető helyek takarítására?

Igen. A csomagban található 4 az 1-ben réstisztító szívófej segítségével könnyedén tisztíthatók sarkok, bútorok közötti rések és egyéb szűk helyek.

4. Tartalmaz matractisztító fejet?

Igen. A készülékhez atkaeltávolító fej is tartozik, amely matracok, kanapék és kárpitok tisztításához ideális.

5. Milyen teljesítményű a UWANT V600?

A porszívó névleges teljesítménye 550 W, amely 280 AW szívóerőt biztosít a mindennapi takarításhoz.

6. Használható vezeték nélkül?

Igen. A UWANT V600 akkumulátoros kialakítású, így teljes mozgásszabadságot biztosít takarítás közben.

7. Milyen üzemmódok közül lehet választani?

A készülék **Standard**, **Strong** és **Turbo** üzemmóddal rendelkezik, így mindig az adott feladathoz igazítható.

8. Melyik üzemmódban indul el a porszívó?

A Strong üzemmód a készülék alapértelmezett működési módja, amely a mindennapi takarításhoz ideális teljesítményt biztosít.

9. Van LED világítás a porszívófejen?

Igen. A beépített világítás segít észrevenni a port sötétebb helyeken is.

10. Mit kell tenni, ha a porszívó portartálya megtelt?

Amikor a portartály megtelt, a porszívót az ürítőállomásra kell helyezni, és automatikusan elindul az ürítés az állomásba helyezett porzsákba.

11. Lehet manuálisan is vezérelni az ürítést?

Igen. Az ürítés bármikor leállítható vagy újraindítható az ürítógomb segítségével.

12. Mi történik az automatikus ürítés után?

Az ürítés befejezése után az állomás automatikusan tölteni kezdi a porszívó akkumulátorát.

13. Működik porzsák nélkül is az ürítőállomás?

Nem. Az ürítőállomás használatához mindig megfelelően behelyezett porzsák szükséges.

14. Honnan tudni, hogy nincs megfelelően behelyezve a porzsák?

Ha nincs vagy rosszul van behelyezve a porzsák, akkor az ürítógomb jelzőfénye villog.

15. Milyen gyakran kell cserélni a porzsákat?

A porzsákat ajánlott rendszeresen ellenőrizni. Amennyiben megtelt, de 1–2 havonta szükséges cserélni a megfelelő szívóteljesítmény fenntartása érdekében.

16. Hogy lehet nyomon követni a működést?

A készülék digitális kijelzővel rendelkezik, amely az aktuális üzemmódot és az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg.

17. Hogyan jelzi az alacsony akkumulátorszintet?

20% alatti akkumulátorszint esetén a töltöttségjelző piros színnel figyelmeztet.

18. Mennyi idő alatt tölt fel teljesen a készülék?

A teljes feltöltés körülbelül 4 órát vesz igénybe.

19. Mekkora lakás takarítására elegendő egy feltöltés?

A 3000 mAh kapacitású akkumulátor kb. 60 perc üzemidőt biztosít, ami elegendő akár egy 300 m² területű otthon takarítására.

20. Nehéz üríteni a portartályt?

Nem. A portartály egyszerűen levehető, és vízzel előblíthető. A visszahelyezés előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie!

21. Moshatók a HEPA szűrők?

Nem. A porszívó HEPA szűrői ütögetéssel, illetve sűrített levegővel tisztíthatók.

22. Milyen gyakran ajánlott cserélni a HEPA szűrőket?

A HEPA szűrőket szükség szerint, illetve a gyártó ajánlása szerint háromhavonta cserélni kell.

23. Mit tegyek, ha csökken a szívóerő?

Érdemes ellenőrizni a portartály telítettségét, a szűrők, valamint a szívónyílás tisztaságát.

24. Miért áll meg a forgókefe?

Ennek leggyakoribb oka a kefébe akadt hajszálok és szennyeződések. Tisztítsa meg a kefét!

25. Mit tegyek, ha hosszabb ideig nem akarom használni a készüléket?

Hosszabb tárolás esetén az akkumulátort 3 havonta ajánlott 3 órán keresztül tölteni az akkumulátort.