





Mi LCD Writing Tablet

digitális írótableta




Felhasználói kézikönyv

Áttekintés



1. Íróterület
2. Törlés gomb
3. Elem
4. Toll
5. Mágneses terület
6. Zárkapcsoló

Használat

1. Az íróterületre könnyű írni, firkálni és rajzolni. A jobb élmény és a képernyő károsodásának elkerülése érdekében használja a mellékelt tollat!
2. A gomb megnyomása törli a képernyő tartalmát, ha a zárkapcsoló  állásban van.
3. Az írotáblát egy CR2025 elem üzemelteti. Ha az elem elhasználódik, cserélje ki!
- 4-5. A készülék és a toll oldala mágnesessal van ellátva az egyszerű tárolás miatt.
6. A zárkapcsoló engedti, illetve tiltja a képernyőtartalom törlésének lehetőségét.

A készüléket lehetőleg szobahőmérsékleten (5-40 °C) használja, ne tegye ki túl hideg, vagy túl meleg hőmérsékletnek!

Ne tegye ki erős fénynek, napsütésnek, vagy UV sugárzásnak!

Tisztításhoz száraz, puha törlőruhát használjon!

Műszaki paraméterek

- 13,5" LCD képernyő
- Nyomásérzékeny érintő kijelző
- CR2025 elem
- Méretek: 318×225×7 mm
- Súlya: 345 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.