




Mi Selfie Stick Tripod

vezeték-nélküli mobil szelfibot és állvány



Felhasználói kézikönyv

Üzembe helyezés

Első használat előtt töltsse fel a Bluetooth távirányító akkumulátorát! Engedélyezze a mobiltelefonon a Bluetooth kapcsolatot! A párosításhoz tartsa nyomva 2-4 másodpercig a távirányító gombját, amíg az állapotjelző kék színnel kezd villogni! A mobiltelefonon válassza ki a listában az XMZGP nevű eszközt! Sikeres párosítást követően a villogás folyamatos kék fényre vált.

Nyissa ki a botot, majd helyezze el a telefont! Forgassa megfelelő helyzetbe a tartót! A mozgó részt húzza ki, tegye be a készüléket, majd eressze vissza!

Állványként történő használathoz nyissa szét a lábrészt, és állítsa sík, vízszintes felületre! A szelfibot kihúzásával állítsa be a megfelelő magasságot!

Távirányító kezelés

A bekapcsolt távirányítón az állapotjelző kéken világít. Alacsony akkumulátor szint esetében a fény pirosan kezd villogni. Töltés közben a piros fény folyamatosan világít, a távirányító funkciói ilyenkor is működnek. Exponáláshoz nyomja meg röviden a gombot! Használaton kívül, 10 perc tétlenség esetén a távirányító alvó állapotba kerül, ilyenkor az állapotjelző fényereje 20%-ra csökken, halványan világít. Szintén alvó állapotot eredményez az aktív kapcsolat elvesztése. Az alvó módból a gomb megnyomásával lehet. A fényerő 100%-ra áll, és az utoljára kapcsolódott készülékkel helyreáll a kommunikáció. Amennyiben nem található párosított mobiltelefon, a távirányító párosítás üzemmódba áll. A távirányító a gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kikapcsolható.

Műszaki paraméterek

- Szürke és fekete színben
- Bluetooth 3.0 kapcsolat
- 56-89 mm befoglaló méret
- Max. 420 mm karhossz
- Micro USB töltőcsatlakozó
- Kivehető Bluetooth távirányító
- 60 mAh akkumulátor
- Méretek: 45×49,5×190 mm
- Súly: 152 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.