




Wireless Keyboard and Mouse Combo

vezeték nélküli billentyűzet és egér



Felhasználói kézikönyv

Üzembe helyezés


Csúsztassa el az elemtartó fedelét a billentyűzet és az egér hátulján!

Helyezze be 1-1 AAA elemet, ügyeljen a helyes polaritásra!

Vegye ki az USB vevőegységet, és csatlakoztassa a számítógép USB aljzatához!

Zárja vissza az elemtartó fedelet, majd kapcsolja be az egeret!

A billentyűzet és az egér akkor áll készen a használatra, ha a számítógép jelzi, hogy a telepítés sikeres volt.




Állapotjelzők

Alacsony töltöttség esetén az egér töltöttségjelzője 10 másodpercig villog bekapcsolás, vagy felébresztés után.

A billentyűzeten, az elem behelyezését követően a Num Lock, Caps Lock és Scroll Lock állapotjelzők 3 másodpercig világítanak.

Alacsony töltöttség esetén a billentyűzet töltöttségjelzője 3 másodpercig villog felébresztés után.



Funkciógombok

F1	Némítás
F2	Hangerő csökkentés
F3	Hangerő növelés
F4	Kivetítés üzemmód
F5	Előző zeneszám
F6	Lejátszás/szünet

F7	Következő zeneszám
F8	Feladat nézet
F9	Számítógépem
F10	Számológép
F11	E-mail fiók
F12	Asztal

Műszaki paraméterek

- RF 2,4 GHz kapcsolat
- 1000 dpi
- 2×AAA elem, vagy akkumulátor
- 1,5 V, 50 mA eszközönként
- Billentyűzet méretek: 127,5×436,5×27,5 mm
- Egér méretek: 60×113×36 mm
- Billentyűzet tömeg: 500 g (elem nélkül)
- Egér tömeg: 60 g (elem nélkül)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.