



SW-162
okosóra



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés

1. Érintőkijelző
2. Funkciógomb
3. Töltőérintkező
4. Hőérzékelő
5. Pulzus szenzor



Használat

Töltés

A töltéséhez csatlakoztassa az USB kábelt az óra hátulján lévő töltőérintkezőhöz! Sikeres csatlakozás esetén a töltés ikonja megjelenik a kijelzőn.



Párosítás telefonnal

Keresse meg és telepítse fel a Denver Smart Life alkalmazást, vagy használja a megfelelő QR kódot! Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, indítsa el a programot, és adja meg az alapvető beállításokat! Érintse meg a „Connect device” feliratot a csatlakozáshoz, majd válassza ki a talált okosórát!

A párosítás törléséhez válassza a „Disconnect device” lehetőséget, majd kattintson az OK felíratra! Apple iOS esetében a Bluetooth beállításoknál is törölje a párosítást!



Android



iOS

Kezelés

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a funkciógombot 3 másodpercig!

A kijelző aktiválásához emelje fel a kezét, vagy nyomja meg a funkciógombot!

A számlap megváltoztatásához tartsa az ujját a kijelzőn, majd csúsztassa balra vagy jobbra!


A menüképernyők közti átváltáshoz csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a kijelzőn!
Funkció választásához csúsztassa az ujját fel/le vagy jobbra/balra a kijelzőn, majd válassza a kívánt ikont!

Megerősítéshez érintse meg az ikont!

A menüből kilépéshez csúsztassa az ujját balról jobbra a kijelzőn!

A főképernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg röviden a funkciógombot!

Az üzenetek megtekintéséhez csúsztassa az ujját felfelé a kijelzőn!




Menü navigáció

Az óra bekapcsolása után a főképernyő jelenik meg.

1. Menüképernyő

- A menüképernyő megnyitásához csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a főképernyőn!
- A menüképernyők közti váltáshoz csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a kijelzőn!
- Érintse meg a választott ikont az almenübe való belépéshez! Csúsztassa az ujját balról jobbra az előző menühöz való visszatéréshez!



2. Üzenetek

- Csúsztassa az ujját felfelé a kijelzőn!

3. Parancsikonok

- Csúsztassa az ujját fel és le a főképernyőn!



4. Funkciók

Főképernyő

A funkciógomb megnyomására azonnal megjelenik az óra főképernyője.

A számlap módosításához tartsa az ujját az aktuális képernyőn 3 másodpercig!

A különböző számlapok megtekintéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra, majd válassza ki a kívánt számlapot!



Parancsikonok

Fényerő: az ikon megérintésével állítható (+/-) a kijelző fényereje.

Telefon keresése: ha az óra csatlakozik a Denver Smart Life alkalmazáshoz, akkor az ikon megérintésével megcsengetheti a telefont.

Leállítás: az ikon megérintésével az óra kikapcsolható.

Rendszer: az ikon megérintésével ellenőrizhető az óra rendszere.


Multi-Sport

Érintse meg a Sport ikont a multi-sport üzemmódba lépéshez!

6-féle sport választható: gyaloglás, futás szabadban, kerékpározás, futás teremben, túrázás és úszás.

Válassza ki a kívánt sportmódot! Az óra rögzíti az edzésadatokat. A befejezéshez csúsztassa az ujját jobbra a kijelzőn, majd érintse meg a ✓ ikont a sportolás befejezéséhez és az adatok mentéséhez! Az óra megjeleníti az edzésadatokat. Ha az óra csatlakoztatva van a Denver Smart Life alkalmazáshoz, az edzésadatok ott is megtekinthetők.

Ha az edzésidő kevesebb, mint 5 perc, az adatok nem menthetők el.



Testhőmérséklet monitor

Érintse meg a testhőmérséklet ikont az aktuális felületi hőmérséklet és testhőmérséklet figyeléséhez! Az üzemmódból való kilépéshez csúsztassa az ujját jobbra a kijelzőn!

Figyelem, ez nem orvosi készülék! A pontos méréshez mindig használjon szabványos hőmérőt!

Mérési tűrés 0,4 °C.



Pulzus monitor

Érintse meg a HR az ikont az aktuális pulzusszám méréséhez! Az üzemmódból való kilépéshez csúsztassa az ujját jobbra a kijelzőn!

Ha az óra csatlakoztatva van a Denver Smart Life alkalmazáshoz, és a „Healthy detection” funkció be van kapcsolva, akkor a pulzusmérés adatai ott is megtekinthetők.



Alvásfigyelő

Az óra automatikusan figyeli az alvást 21:30 és 11:00 között. Ébredés után az óra megjeleníti, mind az éber, mind a mély alvás adatait. Ha az óra csatlakoztatva van a Denver Smart Life alkalmazáshoz, az alvásadatok ott is megtekinthetők.



Riasztás

A Denver Smart Life alkalmazásban emlékeztetők állíthatók be. Amikor elérkezik az idő, az ébresztés ikon mozogni kezd, és az óra rezeg.



Üzenetek

Csúsztassa az ujját felfelé a kijelzőn, hogy megnézhesse telefonhívásokat, SMS-eket, Facebook, Twitter stb. értesítéseit!

A megtekintés után az üzenetek automatikusan törlődnek.



Időjárás

Ha az óra csatlakoztatva van a Denver Smart Life alkalmazáshoz, meg tudja jeleníteni az időjárás előrejelzést.

Az alkalmazásban manuálisan vagy automatikusan beállítható az aktuális település.



Fényképezés távvezérlése

A funkcióval távolról is készíthet képeket a csatlakoztatott mobilkészülékkel.

A funkció használatához állítsa be az alkalmazás speciális beállításainál a „Shake and take photo” lehetőséget! Fénykép készítéséhez rázza meg háromszor a kezét!

Zenelejátszás vezérlése

Lejátszhatja/szüneteltetheti a lejátszást, az előző/következő dalra léphet.

Érintse meg a zene ikont, hogy belépjen a zenelejátszás vezérlőfelületére!

Az üzemmódból való kilépéshez csúsztassa az ujját jobbra a kijelzőn!



Emlékeztető mozgásra

Az időintervallumok, a kezdési és befejezési időpontok beállításához lépjen a Speciális beállítások menüponthoz!

A kilépéshez csúsztassa az ujját jobbra a kijelzőn!



Beállítások

Érintse meg ezt az ikont a beállítások menübe való belépéshez.



• Telefon keresése

Ha az óra csatlakozik a Denver Smart Life alkalmazáshoz, akkor az ikon megérintésével megcsengetheti a telefont.

• Számlapok

A számlap módosításához tartsa az ujját a képernyőn 3 másodpercig! A különböző számlapok megtekintéséhez csúsztassa az ujját balra és jobbra!

• Kijelző fényerő

Az ikon megérintésével állítható (+/-) a kijelző fényereje.

• Rendszer

Az ikon megérintésével ellenőrizhető az óra rendszere.

• Nyelvek


Itt állítható be az óra nyelve.

• Kikapcsolás

Az ikon megérintésével kikapcsolható az óra.

• Visszaállítás

Az ikon megérintésével az óra alaphelyzetbe állítható.



A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.