



**TSP-306**


*Bluetooth hordozható hangszóró*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

## Áttekintés

1. Hangerő
2. Megvilágítás
3. Ismétlés
4. Hangszín
5. Felvétel
6. Mikrofon prioritás
7. AUX bemenet
8. BE/KI gomb
9. Előző műsorszám
10. Lejátszás/Szünet
11. Következő műsorszám
12. Üzem mód
13. Töltőcsatlakozó
14. Visszhang
15. Mikrofon hangerő
16. Mikrofon bemenet
17. USB és Micro SD (TF)
18. Töltésjelző
19. Mély
20. Magas



POWER	BE/KI gomb
MODE	Üzem mód
0-9	Direkt műsorszám választás
MUTE	Némítás
EQ	Hangszín (Pop, Rock, Jazz, Classic, Normal)
REP	Ismétlés
SCAN	Összes rádió állomás keresése
⏮	Előző műsorszám/állomás
⏭	Következő műsorszám/állomás
⏩	Lejátszás/Szünet/Állomás keresés
VOL-	Hangerő fel
VOL+	Hangerő le



## Használat

### Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a mellékelt töltőadaptert a hangszóró töltőcsatlakozójához! A töltésjelző piros, ha az akkumulátor lemerült. Amennyiben teljesen feltöltődött a töltésjelző kék.

### Be- és kikapcsolás

Be-, illetve kikapcsoláshoz tartsa nyomva a BE/KI gombot!

### USB üzemmód

Csatlakoztasson egy USB eszközt a hangszóró USB portjához! Lépjen a Mode gombbal USB üzemmódba! Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás elindításához!

### AUX üzemmód

Csatlakoztasson egy audiókábelt az AUX bemenethez! Lépjen a Mode gombbal AUX üzemmódba!

## **MicroSD kártya használata**

Helyezzen be egy MicroSD kártyát és a hangszóró a megfelelő üzemmódba lép. Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás elindításához!

## **FM rádió**

Az állomások automatikus kereséséhez nyomja meg a SCAN gombot a távirányítón!

Az állomások kézi kereséséhez nyomja meg hosszan a távirányítón a ►► gombot! A talált állomás automatikusan mentésre kerül.

Az állomások közti váltáshoz használja a ◀◀ vagy a ►► gombokat!

A lejátszott műsor a RECORD gomb megnyomásával rögzíthető USB-n vagy SD kártyára.

## **Mikrofon**

Csatlakoztasson egy megfelelő mikrofont!

Szabályozható a mikrofon hangereje, a visszhang erőssége, csökkenthető a háttérzene hangereje.

## **EQ**

Válasszon az előre beállított hangképek közül!

## **Műszaki paraméterek**

- Teljesítmény: max. 200 W (20 W RMS)
- USB-C töltőcsatlakozó
- 3,5 mm jack AUX bemenet
- USB-A bemenet
- Micro SD kártyaolvasó
- 6,3 mm jack mikrofon bemenet
- FM rádió
- Bluetooth 5.0
- Működési távolság: max. 10 m
- RGB megvilágítás
- Akkumulátor: 1800 mAh
- Tápcsatlakozás 9 V, 1,5 A
- Méretek: 340×350×520 mm
- Súly: 10,45 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

**Disztribútor / forgalmazó**

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>

**Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalom értesítés nélkül megváltozhat, valamint az útmutatóban található hibákért a gyártó nem vállal felelősséget!**