


Blackview

MP60



Felhasználói kézikönyv



- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Főkapcsoló | 5. HDMI 1.4b (4K) |
| 2. USB Type-A 3.0 | 6. RJ45 UTP Gigabit Ethernet |
| 3. USB Type-A 2.0 | 7. 3,5 mm audió jack ki/bemenet |
| 4. Tápcsatlakozó | 8. Kensington rögzítő |

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! A biztonságuk érdekében figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és az összes mellékelt anyagot a használat előtt!

Felelősség

Győződjön meg róla, hogy az eredeti tápegységet használja, mert a gyártó nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó tartozék által okozott problémákért vagy hibákért.


A felhasználó használhatja a harmadik fél által biztosított zenét, képeket, és szoftvereket, de nem vállalunk felelősséget a szerzői jogi problémákért vagy szoftverhibákért.

Ha a készülék meghibásodik, szigorúan betartjuk a jótállási feltételeket, de nem vállalunk felelősséget a használat során esetlegesen okozott anyagi vagy gazdasági károkért.

A készülék gyárilag telepített szoftverrel érkezik, ami tesztelés után használható. Ha kompatibilitási vagy egyéb problémák miatt törlik, az nem befolyásolja a készülék működését. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem a készülék minőségével kapcsolatos probléma.


A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére. Ha a termék specifikációjában és kialakításában bármilyen változás történik, további értesítés nem szükséges!

Telepítés



1. Csatlakoztasson egy képernyőt HDMI, DisplayPort vagy USB Type-C kábelrel!
2. Csatlakoztassa elektromos hálózathoz a mellékelt hálózati adapterrel!
3. Csatlakoztasson billentyűzetet és egeret (nem tartozék)!
4. Csatlakozzon az Internethez UTP kábelrel, vagy bekapcsolás után Wi-Fi segítségével!

VESA rögzítés



Használat

A mini PC kikapcsolása

Ha a készülék nem reagál, tartsa nyomva a főkapcsolót kb. 4-6 másodpercig, amíg a ki nem kapcsol!

A rendszer indítása első alkalommal

A számítógép első indításakor a rendszer végigvezeti a Windows operációs rendszer konfigurálásán.

A mini PC bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót!

Várjon néhány percet, amíg megjelenik a telepítőfelület.

1. Válassza ki a nyelvet/országot (régión!)
2. Válassza ki a beviteli módot, majd erősítse meg a választást!
3. Válassza ki a második beviteli módot, vagy hagyja ki a lépést!
4. Válassza ki a Wi-Fi kapcsolatot, majd adja meg a jelszót a csatlakozáshoz, vagy használjon UTP Ethernet kábelt. A hálózat automatikusan frissül, és a telepítés során a kiválasztott interfészen marad, ami meghosszabbíthatja az elindulási időt. (A hálózati kapcsolatok kihagyása erősen ajánlott!)
5. Licencszerződés elfogadása.
6. Felhasználónév és jelszó beállítása A telepítési folyamat befejezése után megjelenik az asztal.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Keresse meg a  ikont a tálcán!

Kattintson az ikonra a Wi-Fi bekapcsolásához!

Válasszon ki egy hozzáférési pontot az elérhető Wi-Fi kapcsolatok listájából! A Wi-Fi kapcsolat aktiválásához a rendszer kérheti a biztonsági kulcs megadását.

BIOS beállítása

A BIOS (Basic Input Output System) az első szoftver, ami a készülék indításakor töltődik be.

A BIOS beállításához nyomja meg a DEL vagy az ESC billentyűt!

Normál körülmények között a legtöbb esetben az alapértelmezett BIOS beállítások érvényesek az optimális teljesítmény biztosítása érdekében. Ne módosítsa az alapértelmezett BIOS beállításokat, kivéve, ha új rendszerösszetevőt telepített, amelyek további BIOS beállításokat vagy frissítést igényelnek.

Figyelem!

A nem megfelelő BIOS beállítások instabilitást vagy indítási hibát okozhatnak. Javasoljuk, hogy a BIOS beállításokat csak szakember segítségével módosítsa.

Övintézkedések

1. Fokozottan ügyeljen a dokumentumok károsodását vagy elvesztését okozó műveletek végrehajtására!
2. A használat során ügyeljen a vírusvédelemre, és próbáljon meg vírusvédelmi tűzfalat használni!
3. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert, ha hosszabb ideig nem használja!
4. Ne kapcsolgassa be és ki rövid időn belül a készüléket! Két indítási idő között legalább 10 másodperc, de lehetőleg ne kevesebb, mint 60 másodperc teljen el!
5. Ügyeljen a nedvesség elleni védelemre, és tartsa tisztán és sterilen az üzemi környezetet! Ha por van a készüléken, törölje le száraz, puha ruhával!

6. Kerülje a készülék közvetlen erős fénynek való kitettségét, és ne helyezze erős mágneses tér közelébe!
7. Ne kerüljön víz, étel vagy más folyadék a készülék tetejére, és ne húzza meg az adatkábelt, a tápkábelt stb.!