



IIC-215 Wi-Fi IP kamera
Pan és Tilt funkciókkal



ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Áttekintés

1. Mikrofon
2. Objektív
3. Fényszenzor
4. SD kártyaolvasó
5. RESET
6. Hangszóró
7. Tápcsatlakozó



Kezdeti lépések

Töltse le a **Smart Life** vagy **Tuya Smart** alkalmazást!

Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Ezután adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz!

A mobilkészülék legalább iOS 8 vagy Android 4.1 rendszerrel kell rendelkezzen!

Az 5 GHz-es Wi-Fi hálózat nem támogatott!


Üzembe helyezés

Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz, és várja meg a bekapcsolást!

Amennyiben szükséges, a kamerát az SD kártyaolvasó mellett lévő RESET gombbal állítsa alapállapotba! Tartsa nyomva pár másodpercig, amíg a kamera hanggal jelez! Helyezzen be memóriakártyát, ha a rögzítést oda szeretné végezni!


QR kód használata

1. Az alkalmazásban nyomja meg a sarokban található + gombot, majd válassza az **Otherwise** lehetőséget!
2. Válassza a **QR code** opciót!
3. Adja meg a Wi-Fi jelszót!
4. A mobilkészüléken megjelenő QR kódot 15-20 cm távolságban helyezze közvetlenül az objektív elé! A beolvasás pár másodpercen belül megtörténik, amit a kamera hanggal jelez. Amennyiben hallja a megerősítő hangot, érintse meg az **Heard the Beep** gombot!



Manuális telepítés

1. Az alkalmazásban nyomja meg a sarokban található **+** gombot, majd válassza az **Smart Camera** (Intelligens kamera) lehetőséget!
2. A kamera állapotjelzője pirosan villog amikor a kamera készen áll a csatlakozásra. Ha nem, akkor kövesse az utasításokat a kamera alaphelyzetbe állításához! Ezután érintse meg a **Next Step** lehetőséget.



Gyakran Ismételt Kérdések

1. **Megoszthatom a kamerát a családdal és a barátokkal?**
Igen, mások is hozzáférhetnek a kamerához. Az alkalmazásban érintse meg a **Profil** gombot, majd a **Home Management** gombot! Megadhatja vagy visszavonhatja a megosztási engedélyeket. Ahhoz, hogy a megosztás más felhasználók számára is lehetővé váljon, le kell tölteniük az alkalmazást, és fiókot kell regisztrálniuk.
2. **Mekkora a vezeték nélküli hatótávolság?**
A kamera hatótávolságát nagymértékben meghatározza a Wi-Fi router, valamint a helyiség körülményei. A hatótávolság értékét nézze meg a router specifikációjában.
3. **A kamera offline állapotban van vagy elérhetetlen?**
Győződjön meg arról, hogy Wi-Fi router be van kapcsolva és hatótávolságon belül van!
Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb alkalmazást használja!
4. **A kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.**
Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg a Wi-Fi beállítása során!
Ellenőrizze, hogy nincs-e internetkapcsolati probléma! Ha a Wi-Fi jel túl gyenge, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi routert és próbálja újra!
5. **Hány kamerát csatlakoztathatok?**
Az alkalmazás korlátlan számú eszközt tud csatlakoztatni korlátlan számú helyen.
Előfordulhat, hogy a Wi-Fi router korlátozza a csatlakoztatható eszközök számát.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.