



WCL-8040

vadkamera



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából!

1. A termék nem játék! Gyermekektől elzárva tartandó!
2. A rágást és a lenyelést elkerülendő tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva!
3. Soha ne használjon együtt régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket a készülékben! Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket! Ellenőrizze az elemek polaritását a behelyezéskor! A helytelen behelyezés robbanást okozhat. Az elemek nem tartozékok.
4. A termék üzemi és tárolási hőmérséklete -20 és $+40$ °C között van. Az ezen hőmérséklet alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
5. Soha ne szerelje szét a készüléket! Ne érintse meg a belső elektronikát, mert áramütést szenvedhet! A javításokat vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezheti.
6. Ne tegye ki hőnek vagy közvetlen napfénynek!
7. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mivel ez a termék működését rendellenessé teheti!

Áttekintés



- | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Antenna | 5. Retsz | 9. SIM kártya | 13. Főkapcsoló |
| 2. Fényérzékelő | 6. Objektív | 10. Micro SD kártya | 14. Elemtartó retesz |
| 3. Állapotjelző | 7. Mozgásérzékelő | 11. USB Type-C | 15. Tápcsatlakozó |
| 4. IR fényforrás | 8. Képernyő | 12. Nyomógombok | 16. Rögzítőcsavar |

Használat

Főbb jellemzők

- 8 MP képérzékelő
- Interpolált fotó felbontás: 30/24/20/16 MP JPG)
- Interpolált videó felbontás: 2K@30fps (H.265), 1080P, 720P, VGA (MOV)
- 38 db nagy teljesítményű, láthatatlan 940 nm infravörös fényforrás (LED)
- Üzemi hőmérséklet: -20 – +40 °C
- 120° látószögű objektív
- 2,31" LCD képernyő
- Tápellátás: 9-12 V adapter vagy 8 db AA elem (az adapter és az elemek nem tartozékok)
- Max. 3 hónap készenléti idő
- Max. 256 GB micro SD kártya
- 3 db extra nagy hatótávolságú (max. 20 m) mozgásérzékelő
- Állítható PIR érzékenység (1-20 m)
- IP65 állóképesség
- 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE kommunikáció
- SIM kártya

Tápellátás


Nyissa ki az elemtartó fedelet a retesz segítségével, helyezzen be 8 db AA elemet! Ügyeljen a polarításra! Zárja vissza az elemtartó fedelét a víz és a por elleni védelem érdekében! A tápellátáshoz használhat 9-12 voltos külső tápegységet.



Mobilalkalmazás



Töltse le a Tuya Smart vagy Smart Life alkalmazást! Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Ezután adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz!

A hozzáadás előtt állítsa a főkapcsolót **TEST** állásba, majd helyezzen be egy SIM kártyát és egy memóriakártyát! A kamera akkor lesz hozzáadható, amikor a képernyőjén a Felhő és a Térerő ikon megváltozik.



Nyomja meg a jobb felső sarokban lévő **+** ikont és válassza az **Add Device** opciót! Keresse meg a **Outdoor Travel** lehetőséget, és válassza ki a **4G Camera** ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!




Hozzáadhatja a kamerát QR kód segítségével is. Ehhez nyomja meg a jobb felső sarokban lévő **+** ikont és válassza a **Scan** opciót! Ezután nyomja meg a menü gombot a kamerán, és keresse meg a **Network** menüpontot! Válassza az **Device ID** lehetőséget, és a megjelenő QR kódot olvassa be az alkalmazással a csatlakozáshoz!



Sikeres csatlakozáskor a „Added successfully” üzenet jelenik meg. Ezután állítsa a kamera főkapcsolóját **ON** állásba! A kamera használatra kész.

Nézet és beállítások

A mobilalkalmazásban kattintson a kamera ikonjára a kamera vezérléshez és az előnézeti kép megtekintéséhez! Itt találhatóak a beállítások.



Alapvető funkcióbeállítások

A kamera a kívánt módon állítható be. A következő beállítások érhetők el:

- Mód
- Videó hossza
- Videó felbontása
- Hang rögzítése
- Képméret
- Intervallum
- Időtartam
- Multi felvétel
- Átviteli frekvencia

Érzékelési riasztás beállítása

A riasztási funkciók beállításához különböző lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Mozgásérzékelési riasztás BE/KI
- Riasztási érzékenységi szint

Energiagazdálkodás

Információk az akkumulátor töltöttségi szintjéről.

Tárolási beállítások

Információk az SD kártya tárolókapacitásáról.

Hozzáadott értékű szolgáltatások vásárlása

Lehetőség felhőalapú tárhely vásárlására.

Videó felvétel és képek

Lejátszási funkció

Mozgásérzékeléskor a beállított módtól függően megjeleníti a videofelvételt.

Képek

Amikor a kamera aktiválva van, és a kép üzemmódra van állítva, akkor a mobilalkalmazás főoldalán válassza a **Me** ikont, majd az **Message center** lehetőséget! Ekkor a kép megtekinthetővé válik.

Értesítések

Amikor a kamera aktiválva van, értesítést kaphat arról, hogy a rögzítés elindult és videó vagy fotó lesz elérhető.

SIM kártya

A használathoz szabvány méretű (nagy) 4G SIM kártyára van szükség. Győződjön meg róla, hogy a SIM kártya nincs PIN kóddal zárolva!

Micro SD memóriakártya

A kamera legfeljebb 256 GB kapacitású memóriakártyával kompatibilis, melyet FAT32 formázásúnak kell lennie.

Minden APN szolgáltatót előre telepíteni kell! Ha az APN szolgáltató nem kerül automatikusan beállításra, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a support@denver.eu e-mail címen, vagy próbálja meg konfigurálni!

Ha a kamera nem ismeri fel a SIM kártyán található APN információkat, a képernyőn egy pirosan áthúzott Felhő ikon jelenik meg.

APN beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

- Vegye ki a memóriakártyát a kamerából!
- Helyezze egy számítógépbe!
- Nyissa meg a tmp_apnuser nevű fájlt!
- Töltse ki a SIM kártya adatait (IMSI és APN információk).
- A SIM kártya adatai a kamera képernyőjének bal felső sarkában láthatók.
- A **username** és a **password** mező maradhat üresen, de az **imsi** és az **apn** mezőbe kell információ.
- Ezután mentse el a fájlt!
- Helyezze be a memóriakártyát a kamerába, és indítsa újra!
- Törölje a „tmp_” fájlt, de ne változtassa meg a fájlformátumot!



A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Denver termékek hivatalos forgalmazója az **Expert Zrt.**