


# Blackview

Enjoy Smart Life

## MEGA 12



Felhasználói kézikönyv




1. Be/kikapcsoló gomb
2. Hangerő szabályzó
3. Micro SD/SIM kártyafoglat
4. Hangszórók

5. Kijelző
6. Előlapi kamera
7. Hátlapi kamera és vaku
8. USB Type-C csatlakozó

## Használat


Annak érdekében, hogy a MEGA 12 készülékkel képes legyen telefonhívásokat kezdeményezni és fogadni, SIM kártyára van szükség.

Ehhez a mellékelt szerszám segítségével távolítsa el a kártyatartót a készülékből! Finoman nyomja be a lyukon és a tartó kimozdul a helyéről!




Helyezze be a kívánt kártyákat a megfelelő helyekre! Nano méretű SIM kártyákat kell használnia. A másodlagos SIM kártya, valamint az SD memóriakártya helye ugyanaz, így döntenie kell, melyiket szeretné használni!

Ügyeljen a helyes behelyezésre, az érintkezők a megfelelő oldalra kerüljenek!



Tegye vissza a kártyatartót a helyére, ügyelve a kártyák elhelyezkedésére!



Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig!

Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a készenléti üzemmód be-, vagy kikapcsolásához!

Kikapcsolásnál válasszon a megjelenő lehetőségek közül!

### Töltés

A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a készüléket a saját töltőadapteréhez, vagy számítógép USB csatlakozójához!

Számítógéphez csatlakoztatva adatokat másolhat a készülékről, vagy a készülékre.