



SWK-120
okosóra



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

1. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából!
2. Az óra 3 évesnél fiatalabb gyermek, valamint háziállat elől elzárva tartandó, hogy elkerülje a rágást és a lenyelést!
3. Figyelem! Az óra lítium-polimer akkumulátort tartalmaz.
4. A működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ezen hőmérsékleti tartomány túllépése befolyásolhatja a működést.
5. Soha ne szerelje szét az órát! Javítást csak szakképzett személyzet végezhet.
6. Ne használja vízben, ami 2 méternél mélyebb vagy 30 percnél tovább!
7. Vegye le az órát, ha bármilyen szívdögést észlel, vagy túlzott hőt kap, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy kiütéseket!
8. A Bluetooth technológia kb. 10 m hatótávolságon belül működik. A maximális kommunikációs távolság akadályoktól vagy elektromágneses környezettől függően változhat.
9. Az óra által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvostechnikai eszközök működését.
10. A terméket csak a mellékelt USB kábellel töltsse!

FONTOS! Az alkalmazás pulzusszám és véroxigén mérései nem orvosi célra szolgálnak, beleértve az öndiagnózist vagy az orvosi konzultációt, és kizárólag általános fitness és wellness célokra szolgálnak. Ez nem orvosi diagnosztikai eszköz.

A Denver A/S nem vállal felelősséget semmilyen technikai vagy tipográfiai hibáért, és fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a terméket és a kézikönyveket. Ha bármilyen pontatlanságot vagy hiányosságot észlel, kérjük, értesítsen minket a kézikönyvben található címen.

Használat

Az óra a fitnesshez kapcsolódó mutatók, például pulzusszám, megtett gyaloglás vagy futás távolsága, kalóriaégetés és alvásmínőség figyelésére szolgál. A mért adatokat nem szabad orvosi, járóbeteg-ellátási vagy táplálkozási referenciaként felhasználni.

Töltés

Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel tűskéi megfelelően illeszkednek az óra alján található érintkezőkre, majd csatlakoztassa a másik végét egy áramforráshoz. Első használat előtt győződjön meg arról, hogy teljesen feltöltötte az órát. A teljes töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

Mobilalkalmazás

Töltsse le a Denver Smart Life Plus alkalmazást! Nyissa meg, majd állítson be egy profilt! Ezután válassza a **Connect to Smartwatch** lehetőséget, majd válassza az SWK-120 eszközt a csatlakozáshoz! Az óra leválasztásához a beállításoknál válassza a **Disconnect Smartwatch**, iPhone esetén a Bluetooth beállításoknál a **Forget This Device** lehetőséget!



Figyelem!

- Az órában lítium akkumulátor található.
- Ne próbálja meg felnyitni az órát!
- Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek vagy közvetlen napfénynek!
- Csak a mellékelt eredeti töltővel töltsse!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.