

1. Milyen típusú készülék a UWANT M700?

A UWANT M700 egy vezetékes matracporszívó, amely nagy szívóerővel, UV-C fertőtlenítő lámpával és atkairtó funkcióval segít tisztán tartani a matracokat és egyéb textíli felületeket.

2. Milyen felületek tisztítására alkalmas?

Elsősorban matracok, párnák, paplanok, kanapék, ágybetétek, takarók, és egyéb textíli felületek tisztítására és az atkák eltávolítására ajánlott.

3. Alkalmas poratkák eltávolítására?

Igen. A készüléket kifejezetten a poratkák és a finom por eltávolítására tervezték.

4. Fertőtlenítő funkcióval rendelkezik?

Igen. A beépített UV-C lámpa segít higiénikusabbá tenni a kezelt felületet.

5. Biztonságosan használható az UV lámpa?

Igen. Az UV lámpa csak akkor működik, ha a készülék a tisztítandó felületen helyezkedik el. Ha elemelik a felületről vagy túl nagy szögben dől a felülethez képest, akkor automatikusan kikapcsol.

6. Szabad belenézni a működő UV lámpába?

Nem. A bekapcsolt UV fénybe nem szabad közvetlenül belenézni, illetve nem szabad emberek vagy állatok felé irányítani.

7. Milyen teljesítményű a UWANT M700?

A készülék névleges teljesítménye 700 W, a szívóerő 18000 Pa.

8. Használható vezeték nélkül?

A készülék elektromos hálózatról működik, a vezeték hossza 4 méter.

9. Hogyan kell használni?

Egyszerűen rá kell helyezni a matracra vagy a tisztítandó textíli felületre, majd lassan mozgatni előre és hátra. Nem szükséges erősen rányomni.

10. Milyen gyakran ajánlott használni?

Az első időszakban heti **2–3 alkalommal**, később elegendő heti **1 alkalommal** használni.

11. Hogy lehet nyomon követni a működést?

A készülék digitális kijelzővel rendelkezik, amely a működés közbeni információkat jeleníti meg.

12. Miért kapcsol ki az UV lámpa használat közben?

Ez egy biztonsági funkció. Ha a készülék nincs megfelelően a felületre helyezve, vagy a dőlésszög meghaladja a kb. 30 fokot, az UV lámpa automatikusan kikapcsol.

13. Használható atkairtó folyadék?

Igen. A készülék külön rekesszel rendelkezik atkairtó folyadék használatához.

14. Milyen folyadék használható benne?

A gyártó kizárólag eredeti UWANT atkairtó folyadék használatát javasolja, hígítás nélkül.

15. Ki kell üríteni a folyadékot hosszabb tárolás előtt?

Igen. Ha hosszabb ideig nincs használatban a készülék, akkor ajánlott kiönteni az atkairtó folyadékot a rekeszből.

16. Nehéz üríteni a portartályt?

Nem. A portartály egy gombnyomással levehető, fedele könnyen felnyitható, így gyorsan kiüríthető.

17. Milyen gyakran kell tisztítani a portartályt?

A gyártó minden használat után javasolja a portartály kiürítését és tisztítását.

18. Tisztítható a szűrő?

Igen. A szivacsszűrő és a portartály tisztítható, de az összeszerelés előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie!

19. Mikor kell cserélni a szivacsszűrőt?

A szivacsszűrő ajánlott élettartama 30–50 üzemóra. Ezt követően érdemes cserélni a megfelelő teljesítmény fenntartása érdekében.

20. Mit tegyek, ha csökken a szívóerő?

Érdemes ellenőrizni a portartály telítettségét, a szűrő tisztaságát, valamint a szívónyílás tisztaságát.

21. Miért áll le a készülék hirtelen?

Valószínűleg működésbe lépett a túlmelegedés elleni védelem. Lehűlés és tisztítás után várni kell kb. 2 órát, utána újra használható.

22. Miért áll meg a forgókefe?

Ennek leggyakoribb oka az eltömődött szűrő vagy a kefébe akadt hajszálok és szennyeződések. Tisztítsa meg a kefét és a szűrőt!

23. Hogyan kell tisztítani a forgókefét?

Kikapcsol állapotban, a forgókefe fedél eltávolítása után vegye ki a kefét, tisztítsa meg a hajszáloktól és szennyeződésektől, majd tegye vissza!

24. Hogyan kell tárolni a készüléket?

Használat után ürítse ki és tisztítsa meg a portartályt, szükség esetén ürítse ki az atkairtó folyadékot, majd száraz, hűvös helyen tárolható, kerülve a közvetlen napfényt és a nedves környezetet.