





Mi Watch

okosóra



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés



1. HOME gomb
2. Kijelző
3. SPORT gomb
4. Mikrofon
5. Légnyomás érzékelő
6. Pulzus szenzor (HR)

A csuklópánt le- és felszerelése


Leszerelés

Húzza el a reteszt, majd húzza el a pántot!

Felszerelés

Igazítsa a pántot az órához, majd illessze a helyére az egyik rögzítési pontot! Húzza el a reteszt, majd illessze be a másik rögzítési pontot is!

Bizonyosodjon meg róla, hogy a retesz megfelelően rögzíti a pántot!



Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusz mérés érdekében úgy helyezze fel az aktivitásmérőt, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!

Párosítás telefonnal

Telepítse fel a Mi Wear (Android), vagy Mi Wear Lite (iOS) alkalmazást! Tartsa nyomva a HOME gombot 3 másodpercig az óra bekapcsolásához! Olvassa be telefonjával az órán megjelenő QR kódot, így könnyedén letöltheti és telepítheti az alkalmazást.

Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, majd indítsa el a programot! Jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Ügyeljen rá, hogy a telefon és az óra megfelelően közel legyenek egymáshoz!


Válassza az eszköz hozzáadása opciót, majd kövesse az utasításokat! Amennyiben a telefonon és az órán is megjelenik ugyanaz a kód, nyomja meg a párosítás gombot! Ha csak az órán jelenik meg, akkor a telefonon ellenőrizze az értesítések között, nincs-e egy párosítási kérelem. Ha párosítás vagy használat közben az óra nem tud csatlakozni a

telefonhoz, tartsa nyomva a HOME gombot 3 másodpercig, amíg az óra visszaáll a gyári beállításokra! Ezután próbálja meg újra a párosítást, illetve a használatot!

Kezelés

Az óra felélesztése a kijelző megérintésével lehetséges.

- 1 Az értesítéseket, a kijelzőn ujjal történő lefelé húzással lehet megnézni.
- 2 Felfelé húzással lehet a kezelőpanelre jutni.
- 3 A modulok között jobbra és balra húzással lehet lapozni.
- 4 Az előző képernyőre visszatérni jobbra húzással lehet.



A nyomógombok használata

HOME gomb

- Tartsa nyomva 3 másodpercig a be-, illetve a kikapcsoláshoz!
- Tartsa nyomva 15 másodpercig az óra újraindításához!
- A főképernyőn nyomja meg a funkciólistába való belépéshez!
- Edzés közben nyomja meg a szüneteltetéshez, illetve a folytatáshoz!
- Az edzésből való kilépéshez tartsa nyomva!

SPORT gomb

- Edzés közben nyomja meg az adatoldalak közti váltáshoz!
- Nyomja meg a parancsikon (alapértelmezés szerint edzéslista) megnyitáshoz, amikor éppen nincs edzés közben!


Töltés

Amikor az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni kell a készülék töltéséről.

- Töltéshez helyezze az órát a töltőállomásra! Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó megfelelően érintkezik!
- Csatlakoztassa a töltőállomást egy USB hálózati adapterhez (5 V, min. 500 mA), vagy egy számítógép USB aljzatához!

Ha hosszabb ideig nem használta az órát, és az nem tud bekapcsolni, akkor kb. 1 percig kell tölteni, hogy a töltés ikon megjelenjen!

Töltés előtt törölje tisztára az óra érintkezési pontjait!



Óvintézkedések

Amikor az órát pulzusmérésére használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját! Az óra vízállósága 5 ATM. Viselhető zuhanyzás közben, uszodában és part közelében, úszáskor. Nem használható szaunában, valamint búvárkodás közben! Az érintőképernyő nem támogatja a víz alatti műveleteket! Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ruhával törölje meg! Napi használat során kerülje a túl szoros viseletet, és próbálja szárazon tartani az érintőkijelzőt. Rendszeresen tisztítsa a karpántot!

Azonnal hagyja abba a termék használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőr az érintkezés során vörösséget vagy duzzanatot mutat!

A termékinformációk a pánt nyílásában, a szíjat eltávolítva ellenőrizhetők.

Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőadaptert! Mindig olyan hálózati adaptert használjon, amelyek megfelelnek a helyi biztonsági szabványoknak, vagy minősített gyártók készítették! Az óra töltésekor mindig tartsa szárazon a hálózati és a töltőadaptert! Ne érintse meg őket nedves kézzel! Ne tegye ki a hálózati és a töltőadaptert esőnek vagy más folyadéknak! Az óra üzemi hőmérséklete -10 és 45 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony, az óra hibásan működhet.

Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort! Csak az arra felhatalmazott szolgáltatók cserélhetnek akkumulátort! Nem megfelelő akkumulátor használata esetén személyi sérülés történhet. Ne szedje szét, ne szűrje ki, ne üsse meg, ne rongálja! Azonnal hagyja abba a használatot, ha az akkumulátor felduzzad vagy folyadék szivárog belőle!

Soha ne dobja tűzbe az órát vagy annak akkumulátorát, mert robbanást okozhat!

Ez a készülék nem orvosi eszköz, a szolgáltatott adatok és információk nem használhatók fel a betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!

Műszaki paraméterek

- 1,39" AMOLED érintőkijelző
- 454×454 pixel felbontás, 326 ppi
- Beépített GPS (GLONASS, Galileo, BDS)
- 5 ATM vízállóság
- Bluetooth 5.0 BLE
- Bluetooth teljesítmény: ≤13 dBm
- Pulzus (HR) és véroxigénszint mérés
- Érzékelő: gyorsulás, giroszkóp, geomágnes, környezeti-fény, légnyomás
- 420 mAh akkumulátor
- Töltés: 5 V, min. 500 mA
- Üzemidő: 22/16/2 nap (Takarékos/átlagos/GPS)
- Méretek: 45,9×53,35×11,8 mm
- Súly: 32 g (pánt nélkül)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.