




IMILab W12

okosóra



Felhasználói kézikönyv

Kezelés



1. Érintőkijelző
2. Bekapcsológomb
3. Üzem mód gomb

Használat

Viselés

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusz mérés érdekében úgy helyezze fel az okosórát, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!



Párosítás telefonnal

A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot! A főképernyőn húzza lefelé az ujját, hogy a beállításokhoz lépjen, ahol megtalálható az alkalmazás QR kódja. Olvassa be azt a mobilkészülékkel, vagy használja az itt található kódot, vagy keresse meg a **GloryFit** alkalmazást a készülék áruházában!



Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, indítsa el az alkalmazást és az utasításokat követve adja hozzá az okosórát!

Ha nem található az óra, akkor a bekapcsológombot tartva nyomva 3 másodpercig, és az óra újraindul! Vagy válassza az órán a visszaállítás lehetőséget! Az újraindulás után ismételje meg a párosítás lépéseit!




Kezelés

Beállítások: húzza lefelé az ujját a kezdőlapon



Üzenetek: húzza felfelé az ujját a kezdőlapon



Főmenü: húzza jobbra az ujját a kezdőlapon



Funkciók: húzza az ujját balra a kezdőlapon




Számlap módosítása: tartsa nyomva a kijelzőt 3 másodpercig, majd húzza balra vagy jobbra a módosításhoz



Vissza az előző menübe és a kijelző ki- vagy bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsológombot

Be- és kikapcsolás: tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig



Tevékenységek: nyomja meg az üzemmód gombot a tréningezéshez

Funkciók



Tréning - 13 féle sport mód

Futás, gyaloglás, kerékpározás, hegymászás, spinning, jóga, ugrálás, gimnasztika, tollaslabda, asztalitenisz, evezés, felülés és szabad mozgás.


A sportnaplók az alkalmazásban láthatók.



Lépésszámláló

Rögzítse a napi lépéseket, távolságot és kalóriákat!

A korábbi adatok az alkalmazásban láthatók.



Szívritmus

Megjeleníti a valós idejű pulzusszámot. Az automatikus mérés az alkalmazásban érhető el. Az időszakos automatikus mérés alapján görbe készül, az intervallum 10 perc.

A korábbi adatok és elemzések az alkalmazásban láthatók.



Véroxigénszint

Megjeleníti a pillanatnyi véroxigénszintet.

A korábbi adatok és elemzések az alkalmazásban láthatók.



Időjárás


A mobil eszközzel történő csatlakozás után látható az aktuális, valamint a következő 4 nap időjárása.



Alvásmonitor

A napi alvásidő rögzítése.


Az előzmények az alkalmazásban láthatók.



Zenelejátszás vezérlés

Lehetőség a mobilkészülék zenelejátszójának távvezérlésére.

Lejátszás, megállítás, váltás az előző, vagy a következő zeneszámra.



Üzenetek

Értesítések megjelenítése, a 8 legutolsó üzenet megtekintése

közvetlenül az órán. Az SMS emlékeztető ki- és bekapcsolható az alkalmazásban.



Egyéb funkciók

Mobilkészülék megkeresése

Stopper

Időzítő



Beállítások

- Kikapcsolás
- Tárcsázás
- Visszaállítás
- Alkalmazásletöltés
- Fényerő
- Információk az óráról

További funkciók

Emlékeztető mozgásra, intelligens ébresztőóra, akkumulátor lemerülés emlékeztető, hívásemlékeztető, mobilkészülék megkeresése, számlap testreszabása, 12/24 órás időformátum, mértékegység beállítása, kijelző aktiválás kézmozdulattal, fiziológiai ciklus emlékeztető, cél elérésének emlékeztetője

Töltés

Csatlakoztassa a töltőkábelt az órához, ügyelve arra, hogy az érintkezők megfelelően csatlakozzanak!

Mindig megfelelő töltőadaptert használjon (5 V, 1 A).

Ha az órát nem lehet bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem használta, akkor töltés előtt tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az **IMILab** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.