




# Lady Smart Watch L11

okosóra



## Felhasználói kézikönyv

# Kezelés



1. Érintőkijelző
2. Nyomógomb

## Használat

### Viselés

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusz mérés érdekében úgy helyezze fel az okosórát, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!


### Párosítás telefonnal

A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot! A főképernyőn húzza lefelé az ujját, hogy a beállításokhoz lépjen, ahol megtalálható az alkalmazás QR kódja. Olvassa be azt a mobilkészülékkel, vagy használja az itt található kódot, vagy keresse meg a **GloryFit** alkalmazást a készülék áruházában!




Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, indítsa el az alkalmazást és az utasításokat követve adja hozzá az okosórát!

Ha nem található az óra, akkor a bekapcsológombot tartva nyomva, és az óra újraindul! Vagy válassza az órán a visszaállítás lehetőséget! Az újraindulás után ismételje meg a párosítás lépéseit!




### Kezelés


Beállítások: húzza lefelé az ujját a kezdőlapon




Főmenü: húzza jobbra az ujját a kezdőlapon



Üzenetek: húzza felfelé az ujját a kezdőlapon




Funkciók: húzza az ujját balra a kezdőlapon





Számlap módosítása: tartsa nyomva a kijelzőt 3 másodpercig, majd húzza balra vagy jobbra a módosításhoz



Be- és kikapcsolás: tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig



Stopper: nyomja meg a gombot a mérés megállításához és újraindításához



Vissza az előző menübe és a kijelző ki- vagy bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsológombot

## Funkciók




### Tréning

Futás, gyaloglás, kerékpározás, hegymászás, spinning, jóga, ugrálás, tollaslabda, felülés és szabad mozgás.  
A sportnaplók az alkalmazásban láthatók.




### Lépésszámláló

Rögzítse a napi lépéseket, távolságot és kalóriákat!  
A korábbi adatok az alkalmazásban láthatók.




### Szívritmus

24 órás, valós idejű pulzusszám mérés.  
A korábbi mért adatok és elemzések az alkalmazásban láthatók.



### Véroxigénszint

Megjeleníti a pillanatnyi véroxigénszintet.  
A korábbi mért adatok és elemzések az alkalmazásban láthatók.  
Az adatok tájékoztató jellegűek, gyógyászati célokat nem szolgálnak!



### Értesítések


Értesítések megjelenítése a mobilkészülekről. Legfeljebb 8 értesítés látható.



### Alvásmonitor

A napi alvásidő rögzítése.

Az előzmények az alkalmazásban láthatók.



### Zenelejátszás vezérlés

Lehetőség a mobilkészülék zenelejátszójának távvezérlésére.

Lejátszás, megállítás, váltás az előző, vagy a következő zeneszámmra.



### Menstruációs ciklus emlékeztető

Állítsa be az alkalmazásban a nemet NŐ-re, azután kapcsolja be a menstruációs ciklus funkciót! Ez a funkció csak ekkor jelenik meg az órán. A biztonságos, a menstruációs, valamint az ovulációs időszak emlékeztetője ennek megfelelően jelenik majd meg.



### Beállítások

- Fényerő
- Alkalmazásletöltés
- Mobilkészülék megkeresése
- Visszaállítás
- Kikapcsolás
- Információk az óráról

## További funkciók

Ébresztő, emlékeztető mozgásra, akkumulátor lemerülés emlékeztető, hívásemlékeztető, mobilkészülék megkeresése, számlap testreszabása, 12/24 órás időformátum, mértékegység beállítása, nyelv beállítás.

## Töltés

Csatlakoztassa a töltőkábelt az órához, ügyelve arra, hogy az érintkezők megfelelően csatlakozzanak!

Mindig megfelelő töltőadaptert használjon (5 V, min. 0,5 A)!

Ha az órát nem lehet bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem használta, akkor töltés előtt tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az **IMILab** termékek hivatalos forgalmazója

**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.